

Инструкция по перепрошивке кассовых аппаратов Меркурий Ф.

Для загрузки прошивки потребуется:

- переходник USB – mini-USB (для Меркурий-115Ф и Меркурий-180Ф);
- флеш-диск, отформатированный в FAT32;
- прошивка для данного типа аппарата.

Порядок перепрошивки

Внимание: аппарат не обращает внимания на любые другие файлы не формата .bin, записанные на flash-накопитель. Категорически нельзя «заливать» прошивки от одной модели ККТ в память другой.

1. Записываем на отформатированную флешку файл ***RU300.bin, где *** - цифры модели аппарата.
2. Записываем все настройки из ККТ (вносить настройки придется вручную), а так же сохраняем базу товаров на флешку (можно использовать ту же, что и для перепрошивки).
3. Выключаем ККТ.
4. Подключаем флешку к ККТ.
5. Зажимаем на клавиатуре ККТ клавиши 1 и 7 и включаем ККТ.
6. Ждем двух звуковых сигналов от ККТ.
7. Отпускаем клавиши 1 и 7.
8. Ждем загрузки, до момента запроса «Изменен формат флеш».
9. Нажимаем клавишу ИТ (будет отформатирована флеш память).
10. Ждем окончания форматирования памяти, до отображения «Операция авершена!»
11. Нажимаем ИТ.
12. Ждем перезагрузки (флешку извлекать не обязательно).

Все. Останется только вручную вбить параметры из ККТ и загрузить ранее сохраненную базу товаров.