

# Регистрация ККТ Меркурий

1 В главном меню клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», нажимаем клавишу «ИТ».

**Внимание:** перед проведением процедуры регистрации ККТ Меркурий необходимо провести проверку:

- даты и времени, которые запрограммированы в ККТ;
- заводского номера ККТ (сверить распечатку зав. номера из ККТ с данными на шильдике, паспорте и заявлении о регистрации);
- заводского номера ФН (сверить распечатку зав. номера ФН из ККТ с данными в паспорте и заявлении о регистрации).

При выявлении несоответствий, процедуру регистрации ККТ до момента устранения несоответствий проводить категорически запрещено!

Вводим пароль на цифровой клавиатуре (по умолчанию – 22), подтверждаем ввод пароля клавишей «ИТ».

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ОПЕРАТОРЫ», нажимаем клавишу «ИТ». Клавишами «+», «-» выбираем режим «АДМИН», в котором программируются параметры оператора-администратора.

При нажатии клавиши «ПИ» можно просматривать следующие поля оператора-администратора:

«ПАРОЛЬ» - пароль оператора-администратора;

«ФИО» - имя оператора-администратора;

«ДОЛЖН» - название должности оператора-администратора;

«ИНН» - ИНН оператора-администратора;

«ПРАВА» - права оператора-администратора.

Нажимаем клавишу «х».

На цифровой клавиатуре программируем пароль оператора-администратора (от 1 до 6 знаков). Клавишей «С» можно очистить пароль.

Подтвердите ввод пароля клавишей «ИТ».

Нажимаем клавишу «ПИ», выбираем «ФИО» оператора-администратора.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
ПАРОЛЬ: \*\*

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
>ОПЕРАТОРЫ

АДМИН  
ПАРОЛЬ: 22

АДМИН  
ПАРОЛЬ=

АДМИН  
ФИО:

Для программирования имени оператора-администратора при просмотре поля нажимаем клавишу «Х».

Вводим «ФИО» оператора-администратора, подтверждаем ввод клавишей «ИТ».  
Работа с вводом текстовой информации описана в п.7.2 руководстве по эксплуатации.

Для выхода из режима программирование «ОПЕРАТОРЫ» нажмите клавишу «РЕ».

Для сохранения введенных значений нажмите клавишу «3».

Аналогично вводим информацию о других операторах (кассирах), если таковые имеются.  
**Внимание:** в опции 5 устанавливается количество операторов, допущенных к ККТ (по умолчанию стоит 2). Поэтому для увеличения количества операторов более 2-х необходимо внести изменения в опцию 5.

АДМИН  
ФИО : Иванов И.И.

С : 00 П : 01 К : \_ \_ \_

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. 3 - ЗАПИСЬ)

КАССИР 1  
ПАРОЛЬ : 0

КАССИР 1  
ПАРОЛЬ =

КАССИР 1  
ФИО : Петров П.П.

2 Для перевода ККТ в режим программирования данных ФН и ОФД в главном меню клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ПРОГ. ФН И ОФД» и нажимаем клавишу «ИТ».

Вводим на цифровой клавиатуре пароль оператора-администратора и нажимаем на клавишу «ИТ».

Для настройки данных ОФД клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «НАСТР. ОФД» и нажимаем клавишу «ИТ».

Нажимая клавиши «+», «-» или «ПИ», можно просмотреть следующие позиции:

«ИМЯ ХОСТА» - программирование адреса сервера ОФД;

«IP-АДРЕС» - программирование IP-адреса сервера ОФД;

«НОМЕР ПОРТА» - порт подключения к серверу;

«ТАЙМЕР ФН» - период опроса ФН со стороны ККТ для отправки данных на сервер ОФД, в секундах (от 0 до 60 сек);

«ТАЙМЕР С!» - период повторной отправки данных с ККТ на сервер ОФД после первой неудачной попытки отправки данных на сервер, в секундах (от 0 до 360 сек);

«ВЫБОР КАНАЛА» - выбор канала связи с ОФД: GPRS, РЕЗЕРВ WiFi; WiFi, РЕЗЕРВ GPRS; ТОЛЬКО GPRS; ТОЛЬКО WiFi; АВТОНОМНО;

«Наименование ОФД» - программирование наименования ОФД

«ИНН ОФД» - программирование ИНН ОФД

«САЙТ ОФД» - программирование URL сайта ОФД

«САЙТ ПРОВ. ЧЕКОВ» - программирование URL сайта проверки чеков.

Программируем «ИМЯ ХОСТА» или «IP-АДРЕС» (настройки адреса сервера предоставляются оператором фискальных данных).

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ИМЯ ХОСТА», нажимаем клавишу «х».

Вводим «ИМЯ ХОСТА», подтверждаем ввод клавишей «ИТ».

Работа с вводом текстовой информации описана в п.7.2 руководстве по эксплуатации.

ПРОГ. ФН И ОФД

ПРОГ. ФН И ОФД  
ПАРОЛЬ : \*\*

ПРОГ. ФН И ОФД  
>НАСТР. ОФД

ИМЯ ХОСТА

С : 00 П : 01 К : \_ \_ \_

Если введено «ИМЯ ХОСТА», программировать «IP-АДРЕС» не требуется

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «НОМЕР ПОРТА» нажимаем клавишу «х».

Вводим на цифровой клавиатуре «НОМЕР ПОРТА» (представляется ОФД), подтверждаем ввод клавишей «ИТ».

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ТАЙМЕР ФН».

**Рекомендуется параметр не менять без необходимости.**

Для изменения периода обращения ККТ к ФН нажимаем клавишу «х» и вводим на цифровой клавиатуре нужное значение периода отправки данных, нажимаем клавишу «ИТ» для сохранения введенных данных.

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ТАЙМЕР С!».

**Рекомендуется параметр не менять без необходимости.**

Для изменения периода обращения ККТ к ОФД нажимаем клавишу «х» и вводим на цифровой клавиатуре нужное значение периода отправки данных, нажимаем клавишу «ИТ» для сохранения введенных данных.

Клавишами «+», «-» или «ПИ», выбираем режим «ВЫБОР КАНАЛА».

В режиме выбора канала для пакетной передачи данных в ОФД нажать клавишу «ИТ», нажатием клавиш «+» / «-» выбрать необходимый канал связи с ОФД:

GPRS, РЕЗЕРВ WiFi;

WiFi, РЕЗЕРВ GPRS;

ТОЛЬКО GPRS;

ТОЛЬКО Wi-Fi;

АВТОНОМНО.

Выбираем нужный канал связи, подтверждаем выбор клавишей «ИТ».

ИМЯ ХОСТА  
k-server 1-ofd.ru

НОМЕР ПОРТА  
7777

ТАЙМЕР ФН  
60

ТАЙМЕР С!  
300

ВЫБОР КАНАЛА  
АВТОНОМНО

ВЫБОР КАНАЛА  
WIFI, РЕЗЕРВ GPRS

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «НАИМЕНОВАНИЕ ОФД».  
Для программирования нажмите клавишу «х»  
Вводим «НАИМЕНОВАНИЕ ОФД», подтверждаем ввод клавишей «ИТ».  
Работа с вводом текстовой информации описана в п.7.2 руководстве по эксплуатации.

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ИНН ОФД».  
Вводим «ИНН ОФД», подтверждаем ввод клавишей «ИТ».

**Внимание!!!**

**При регистрации ККТ в автономном режиме в пункте «ИНН ОФД» вводим двенадцать нулей.**

**В случае установки в ККТ релиза файла конфигурации от 26 апреля 2017 и позже, при выборе режима ККТ «автономный» (без передачи данных в налоговые органы через ОФД), подраздел меню НАСТР. ОФД становится недоступным для программирования. В этом случае ККТ автоматически формирует настройки ОФД в соответствии с утвержденным ФФД.**

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «САЙТ ОФД».

Вводим «САЙТ ОФД», подтверждаем ввод клавишей «ИТ».

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «САЙТ ПРОВ. ЧЕКОВ».

Для программирования нажмите клавишу «х»

Вводим «САЙТ ПРОВ. ЧЕКОВ», подтверждаем ввод клавишей «ИТ».

Работа с вводом текстовой информации описана в п.7.2 руководстве по эксплуатации.

Для выхода из режима «НАСТР. ОФД» нажмите клавишу «РЕ».

Для сохранения введенных значений нажмите клавишу «3»

Наименование ОФД  
АО "ЭСК"

ИНН ОФД  
7709364346

САЙТ ОФД  
[www.1-ofd.ru](http://www.1-ofd.ru)

САЙТ ПРОВ. ЧЕКОВ  
[nalog.ru](http://nalog.ru)

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. 3 - ЗАПИСЬ)

- 3 Для настройки ФН выбрать режим «НАСТР. ФН» и нажать клавишу «ИТ».
- Нажимая клавиши «+», «-» или «ПИ» можно просмотреть следующие позиции:
- «Владелец» - программирование имени владельца (пользователя) ККТ;
  - «Адрес» - при расчетах в зданиях и помещениях указывается физический адрес предполагаемого расположения ККТ.
- При расчетах в транспортных средствах - юридический адрес предприятия (ИП);
- «Место» - При расчетах в зданиях и помещениях - наименование объекта, где будет установлена ККТ.
- При расчетах в транспортных средствах – наименование(модель) и регистрационный номер тр. средства.
- «ИНН» - программирование ИНН владельца (пользователя);
  - «РЕГ. НОМЕР» - программирование регистрационного номера ККТ;
  - «Системы налогообложения» - программирование системы налогообложения (ОСН - общая, УСН Доход - упрощенная с дохода, УСН Доход-Расход- упрощенная с доход – расход, ЕНВД - единый налог на вмененный доход, ЕСН - единый сельскохозяйственный налог, Патент - патентная система налогообложения);
  - «Типы агентов» - выбор типов агентов (банковский платежный агент; банковский платежный субагент; платежный агент; платежный субагент, поверенный, комиссионер, агент);
  - «Режим работы» - выбор режима работы (шифрование, автономный режим, автоматический режим, ККТ для услуг);
  - «САЙТ ФНС» - программирование сайте ФНС России;
  - «ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТ.» - программирование электронного адреса владельца (пользователя).

Нажимаем клавишу «ПИ» выбираем «Владелец».

Для начала редактирования нажмите клавишу «х».

Вводим «Владелец» подтверждаем ввод клавишей «ИТ».

Работа с вводом текстовой информации описана в п.7.2 руководстве по эксплуатации.

Нажимаем клавишу «ПИ» выбираем «Адрес». Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «х».

Вводим «Адрес», подтверждаем ввод клавишей «ИТ».

ПРОГР. ФН И ОФД  
>НАСТР. ФН

Владелец

Адрес

Нажимаем клавишу «**ПИ**» выбираем «Место».  
Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «**х**».  
Вводим «Место», подтверждаем ввод клавишей «**ИТ**».  
Работа с вводом текстовой информации описана в п.7.2 руководстве по эксплуатации.

Нажимаем клавишу «**ПИ**», выбираем «ИНН» (программирование ИНН владельца).  
Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «**х**».  
Вводим на цифровой клавиатуре «ИНН» владельца (пользователя).

**Внимание!**

**ИНН вводим как написано в свидетельстве.**

Подтверждаем ввод клавишей «**ИТ**».

Нажимаем клавишу «**ПИ**», выбираем «РЕГ. НОМЕР» (программирование регистрационного номера ККТ, полученного в личном кабинете ФНС).

Для начала редактирования настроек нажимаем клавишу «**х**».

Вводим на цифровой клавиатуре «РЕГ. НОМЕР», подтверждаем ввод клавишей «**ИТ**».

Нажимаем клавишу «**ПИ**», выбираем «Системы налогообложения»

**Внимание!**

**Допускается одновременно указать несколько систем налогообложения.**

Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «**х**».

Нажатием клавиши «**ПИ**» выбрать нужный вид системы. Затем нажать клавишу «**х**», замигает показатель включения системы. Нажатием клавиши «**+**» выбрать значение «Да» или «Нет» (включена система или нет) и нажать клавишу «**ИТ**». Для выхода из режима нажать клавишу «**РЕ**».

Нажимаем клавишу «**ПИ**», выбираем «Типы агентов», нажимаем «**ИТ**». Типы агентов приведены: банковский платежный агент; банковский платежный субагент; платежный агент; платежный субагент, поверенный, комиссионер, агент.

Для ввода типа агента нажать клавишу «**х**», замигает показатель включения типа агента.

Нажатием клавиши «**+**», «**-**» выбрать значение «Да» или «Нет» (выбран агент или нет) и

нажать клавишу «**ИТ**». Клавишами «**+**», «**-**» осуществляется перебор типов агентов.

Для выхода из режима нажать клавишу «**РЕ**».

Место

ИНН

РЕГ. НОМЕР  
000000012045639

Системы  
налогообложения

ЕНВД

Да

Типы агентов

БАНК.ПЛ.АГЕНТ

Нет

БАНК.ПЛ.СУБАГЕНТ  
Нет

ПЛ. АГЕНТ  
Нет

ПЛ. СУБАГЕНТ  
Нет

ПОВЕРЕННЫЙ  
Нет

КОМИССИОНЕР  
Нет

АГЕНТ  
Нет

Нажимаем клавишу «**ПИ**» выбираем «РЕЖИМЫ РАБОТЫ»



Режимы работы следующие: с шифрованием данных, автономный режим, автоматический режим, работа в сфере услуг. Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем нужный режим. Затем нажать клавишу «х», замигает показатель режима работы. Нажатием клавиши «+», «-» выбрать значение «Да» или «Нет» (включена система или нет) и нажать клавишу «ИТ». Для выхода из режима нажать клавишу «РЕ».

Режим шифрования используется для защиты от несанкционированного вмешательства в передаваемые данные в ОФД.

**Внимание! Если при регистрации ККТ был указан режим с шифрованием данных, то его отключить без замены ФН невозможно. Кроме того, с включенным режимом шифрования невозможен переход из автономного режима в режим с передачей данных.**

Установка автономного режима, необходима в случаях применения ККТ в населенных пунктах, освобождённых по решению региональных властей от передачи данных в ОФД. Перед программированием, обязательно уточнить в ИФНС.

Данная опция устанавливается «Да» в случае, если ККТ применяется при оказании услуг, без применения бланков строгой отчетности (БСО). В остальных случаях, значение данной настройки - «Нет».

Относится для ККТ с литерой А в наименовании (применяются в автоматическом режиме без участия уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя). В ККТ Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 119Ф, МФ- данный режим не используется, для этих моделей ККТ - всегда «Нет»

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «САЙТ ФНС».

Для программирования нажмите клавишу «х»

Вводим «САЙТ ФНС» [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru), подтверждаем ввод клавишей «ИТ».

Работа с вводом текстовой информации описана в п.7.2 руководстве по эксплуатации.

Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТ.».

Режимы  
работы

шифрование

Нет

автономный

Нет

ККТ для услуг

Да

автоматический

Нет

САЙТ ФНС

[www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)

Для программирования нажмите клавишу «Х»  
Вводим электронный адрес пользователя ККТ, подтверждаем ввод клавишей «ИТ».

ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТ.

Для выхода из режима «НАСТР. ФН» нажимаем клавишу «РЕ».  
Для сохранения введенных значений нажимаем клавишу «З».

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?  
(КЛ. З - ЗАПИСЬ)

4 Нажимаем клавишу «ПИ», выбираем подрежим «РЕГИСТРАЦИЯ ККТ» и нажимаем клавишу «ИТ».

ПРОГР. ФН И ОФД  
>РЕГИСТРАЦИЯ ККТ

Нажатием клавиш «+», «-» или «ПИ» выбираем «начальная»  
и нажимаем клавишу «ИТ».

Произойдет распечатка данных, запрограммированных в режиме «Настройки ФН».

Регистрация  
начальная

На индикаторе отобразится: «Проверьте параметры». На данном этапе проверяются все запрограммированные в ККТ параметры, в том числе заводские номера ККТ и ФН.  
Если все параметры правильные, то нажимаем клавишу «ИТ», происходит распечатка отчёта о регистрации

**На данном этапе регистрация ККТ завершена.**

Для отказа от регистрации нажать клавишу «С».

Проверьте  
параметры

**Дальнейшую настройку ККТ производите согласно руководству по эксплуатации.**

