

Элвес-МК: программирование (инструкция механика)

Вывод пробного чека с данными по регистрации, ЭКЛЗ и номеру ККМ

- PE → PE → 00 → ПС → С

Программирование даты

Стандартное программирование даты:

- программирование даты возможно только вперед и при снятом Z-отчете
- PE → PE → 3 → 3 → 0 → ИТ → 3 → ввести дату → ИТ → нажать ОДНУ клавишу 00 (клавиша "два нуля") → PE

Подтверждение даты после включения кассового аппарата, если на индикаторе горит дата:

Смотрите как отключить подтверждение даты при простое больше 3 дней [здесь](#). Смотрите также [видео-инструкцию](#).

- введите дату → ИТ → введите время → ИТ → 00 → ИТ → введите дату → ИТ → введите время → ИТ → 00

Программирование времени

- PE → PE → X → ИТ → ввести время → ИТ

Программирование заголовка и окончания чека (смотрите [видео](#))

- PE → PE → 4 → 3 → 0 → ИТ → 00 → распечатается таблица кодов символов
- АН → АН → АН → ВЗ → ВЗ → ВЗ → ВЗ → ИТ
- введите первый символ из таблицы кодов символов
- нажмите клавишу ИТ
- введите второй символ
- нажмите ИТ
- таким же образом введите все символы (нажимая клавишу ИТ после каждого)
- ВВ → ПС → ПС → ПС → проверьте правильность заголовка → ИТ → PE → PE

Таблица кодов символов

- PE → PE → 4 → 3 → 0 → ИТ → 00 → распечатается таблица кодов символов

Работа с секциями (отделами) и без

По умолчанию на кассовом аппарате запрограммирована работа БЕЗ ОТДЕЛОВ (секций), то есть все суммы автоматически пробиваются на 1 отдел.

Для работы с отделами нажмите:

- PE → PE → 4 → 3 → 0 → ИТ → ПВ → ВВ → ИТ → 1 → ИТ → PE

Для работы без отделов нажмите:

- PE → PE → 4 → 3 → 0 → ИТ → ПВ → ВВ → ИТ → 0 → ИТ → PE

Программирование наименования секции

Разрешение печати названия отдела на чеке

- PE → PE → 4 → 3 → 0 → ИТ → ПВ
- нажмите несколько раз клавишу ВВ, пока на индикаторе не появиться 2 1 15 1
- ИТ → 1 → ИТ → PE

Программирование наименования секции:

- PE → PE → 4 → 3 → 0 → ИТ → АН → АН
- клавишей ВЗ выберите номер секции от 1 до 8

- **00** → **ИТ**
- введите наименование секции (код 1 буквы → **ИТ** → код 2 буквы → **ИТ** → код 3 буквы → **ИТ** и так далее до конца)
- **ВВ** → **РЕ**

Программирование налогов

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **АН**
- клавишами **ВЗ** и **>** выберите номер налога (от 1 до 4)
- **00** - распечатается таблица кодов символов
- **ИТ**
- введите наименование налога (код 1 буквы → **ИТ** → код 2 буквы → **ИТ** → код 3 буквы → **ИТ**)
- **ВВ** → **ИТ** → введите ставку налога → **ИТ**
- для выхода из программирования нажмите **РЕ**

Ограничение цены

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ**
- нажмите несколько раз клавишу **ВВ**, пока на индикаторе не появится **2 1 7 1**
- **ИТ**
- наберите разрядность максимальной суммы от 3 до 8
- **ИТ** → **РЕ**

Программирование опций

Автоматически открывать смену каждое утро:

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ**
- нажмите несколько раз клавишу **ВВ**, пока на индикаторе не появится **2 1 27 1**
- **ИТ** → **3** → **ИТ** → **РЕ**

Ввод сумм С точкой

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ** → **ИТ** → **0** → **ИТ** → **РЕ**

Ввод сумм БЕЗ точки

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ** → **ИТ** → **1** → **ИТ** → **РЕ**

Печатать/НЕ печатать контрольную ленту

Не печатать контрольную ленту

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ**
- нажмите несколько раз клавишу **ВВ**, пока на индикаторе не появится **2 1 23 1**
- **ИТ** → **0** → **ИТ** → **РЕ**

Печатать контрольную ленту

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ**
- нажмите несколько раз клавишу **ВВ**, пока на индикаторе не появится **2 1 23 1**
- **ИТ** → **1** → **ИТ** → **РЕ**

Отключение подтверждение даты при простое кассового аппарата

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ**

- нажмите несколько раз клавишу **ВВ**, пока на индикаторе не появится **2 1 2 6 1**
- **ИТ** → **31** → **ИТ** → **РЕ**

Программирование скидок

- нет такой функции

Программирование типов шрифтов

Короткий чек, сжатый шрифт

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ**
- нажмите несколько раз клавишу **ВВ**, пока на индикаторе не появится **2 1 5 1**
- **ИТ** → **1** → **ИТ** → **РЕ**

Обычный шрифт (стоит по умолчанию)

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ**
- нажмите несколько раз клавишу **ВВ**, пока на индикаторе не появится **2 1 5 1**
- **ИТ** → **6** → **ИТ** → **РЕ**

Яркость печати

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ**
- нажмите несколько раз клавишу **ВВ**, пока на индикаторе не появится **2 1 3 1**
- **ИТ**
- нажмите цифру от 1 до 9 (по умолчанию 2)
- **ИТ** → **РЕ**

Программирование базы товаров

Разрешение работы с базой товаров

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ**
- нажмите несколько раз клавишу **ВВ**, пока на индикаторе не появится **2 1 6 1**
- **ИТ** → **1** → **ИТ** → **РЕ**

Ввод товара:

- **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ**
- клавишей **ВЗ** выберите номер товара
- **00** → распечатается таблица кодов символов
- **ИТ** → код первого символа из таблицы кодов символов → **ИТ**
- код второго символа → **ИТ**
- код третьего символа → **ИТ**
- после ввода всех символов нажмите **ВВ**
- **ВВ** → **ИТ** → введите цену товара → **ИТ** → **ВВ** → **ИТ** → введите номер секции на которую будет пробиваться товар от 1 до 8 (если 0 - нет секции) → **ИТ** → **ВВ**

Программирование работы с безналичным расчетом

- Запрограммируйте работу С отделами:
 - **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ** → **ВВ** → **ИТ** → **1** → **ИТ** → **РЕ**
- Разрешите печатать наименование секции на чеке:
 - **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **ПВ**

- нажмите несколько раз клавишу **ВВ**, пока на индикаторе не появится **2 1**
15 1
- **ИТ** → **1** → **ИТ** → **РЕ**
- Запрограммируйте наименование секции 2: БЕЗНАЛ
 - **РЕ** → **РЕ** → **4** → **3** → **0** → **ИТ** → **АН** → **АН** → **ВЗ** → **ИТ** → **1** → **ИТ** → **5** → **ИТ** → **7** →
ИТ → **1** → **3** → **ИТ** → **0** → **ИТ** → **1** → **1** → **ИТ** → **ВВ** → **РЕ**

Теперь весь безнал можно пробивать на 2 отдел, который называется БЕЗНАЛ, следующим образом:

- сумма продажи → **ВВ** → **2** → **ИТ**

Работа с фискальной памятью

Фискализация, ввод в эксплуатацию

- **РЕ** → **РЕ** → **5** → **X** → **ИТ** → **00** → пароль налогового (по умолчанию нет пароля)
→ **ИТ** → **2** →
проверьте дату → **ИТ** → введите регистрационный номер → **ИТ** → введите ИНН
→ **ИТ** →
введите новый пароль налогового → **ИТ** → **00** → **ИТ** → **00**

Фискальные отчеты

По датам полный, сокращенный

Сокращенный отчет:

- **РЕ** → **РЕ** → **5** → **X** → **ИТ** → **00** → пароль налогового (по умолчанию нет пароля)
→ **ИТ** → **3** →
- дата начала отчета → **ИТ** → дата окончания отчета → **ИТ**

Подробный отчет:

- **РЕ** → **РЕ** → **5** → **X** → **ИТ** → **00** → пароль налогового (по умолчанию нет пароля)
→ **ИТ** → **4** →
- дата начала отчета → **ИТ** → дата окончания отчета → **ИТ**

По номерам смен полный, сокращенный

Сокращенный отчет:

- **РЕ** → **РЕ** → **5** → **X** → **ИТ** → **00** → пароль налогового (по умолчанию нет пароля)
→ **ИТ** → **5** →
- номер смены начала отчета → **ИТ** → номер смены окончания отчета → **ИТ**

Подробный отчет:

- **РЕ** → **РЕ** → **5** → **X** → **ИТ** → **00** → пароль налогового (по умолчанию нет пароля)
→ **ИТ** → **6** →
- номер смены начала отчета → **ИТ** → номер смены окончания отчета → **ИТ**

Работа с ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная)

Заккрытие архива ЭКЛЗ:

•

Открытие архива (активизация) ЭКЛЗ:

•

Отчеты ЭКЛЗ

По датам / сменам (полный, сокращенный)

- PE → PE → 8 → 3 → 0 → ИТ → 4 → дата начала отчета → ИТ → дата окончания отчета → ИТ
- Нажмите:
 - 0- для подробного отчета
 - 1- для сокращенного отчета

По конкретной смене

- PE → PE → 8 → 3 → 0 → ИТ → 8 → наберите номер смены → ИТ

Технологическое обнуление:

Инициализация (неполное обнуление при сбоях)

- PE → PE → 0 → X → 3 → 0 → ИТ → 00

Полное обнуление (обнуление заголовка, базы товаров, опций и др.)

- отключите кассовый аппарат на 10 секунд от аккумулятора и сети
- подключите кассовый аппарат к аккумулятору и включите тумблером, на индикаторе появится: 01=01=04
- введите сегодняшнюю дату → ИТ → 00 → введите текущее время → ИТ → PE → 0 → ПС → 00