

Установка ПО

1. Включить смартфон, установить соединение с Интернетом.
2. Пройти по ссылке atol.ru/support/download/ и выбрать "Программное обеспечение" -> "TabletPOS СВОЙ МАГАЗИН" и скачать файл типа "tabletpos-*.*.*.****" (актуальный дистрибутив программы).
3. Установить скаченную программу в смартфоне (она находится в папке Download). При установке может появиться предупреждение об установке программы из неизвестного источника, в таком случае необходимо в меню *Безопасность* установить флажок "Разрешить установку приложений из неизвестных источников".

Получение лицензии

4. Пройти по ссылке atol.ru/support/filelic/
5. Выбрать пункт "Активация лицензии", нажать ДАЛЕЕ, выбрать "TabletPOS/СВОЙ МАГАЗИН", снова нажать ДАЛЕЕ, затем ввести LicenseID (на бланке лицензионного соглашения Tablet POS) и DeviceID (заводской номер на задней панели аппарата FPrint-11). На введенный E-mail придет письмо с файлом лицензии (ZIP-архив с файлов формата "dat" внутри).
6. Разархивировать (либо с помощью смартфона, либо на другом компьютере и потом загрузить на смартфон).

Отладка связи с устройством

7. Подключить сканер штрих-кода к аппарату FPrint-11.
8. Установить в настройках кассового аппарата канал обмена данными Bluetooth. Для этого надо войти в сервисный режим. При нажатой кнопке промотки ЧЛ включить устройство. Не отпуская кнопки промотки ЧЛ, дождаться пятого звукового сигнала ("писка"), только после этого отпустить кнопку. Должно распечататься меню СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ.
9. Нажать кнопку промотки ЧЛ 2 раза (причем при каждом нажатии должен издаваться звуковой сигнал). Должно распечататься подменю "Канал обмена". Чтобы выбрать Bluetooth (пункт 3), нажимаем кнопку промотки ЧЛ 3 раза.
10. Выход из сервисного режима -- одно нажатие.
11. Включить Bluetooth в смартфоне. Выбрать в списке устройств FPrint-11. Затем СНАЧАЛА подтвердить подключение на FPrint-11 (нажать и не отпускать до писка кнопку промотки ЧЛ), ПОТОМ подтвердить подключение на смартфоне. Соединение по Bluetooth должно установиться.

Активация лицензии

12. Открыть программу TabletPOS. "Оборудование" -> "ККМ", выбрать FPrint-11 в меню "Модель" и в меню "Подключено".
13. Вернуться в главное меню. Теперь "Сервис" -> "Лицензирование", нажать кнопку "Обновить". В списке "Найденные лицензии" должен подсветиться серым цветом пункт с именем файла лицензии и серийным номером ККМ, появится надпись "Активна".

Так как у данного принтера чеков нет никаких других кнопок, кроме кнопки протяжки ленты, с ее помощью и будут проводиться все настройки устройства. Ориентироваться в настройках будем на звук, издаваемый устройством.

1. Вход в Сервисный режим – при выключенном принтере нажимаем кнопку протяжки ленты и держим, включаем питание, ждем 4 сигнала и отпускаем.
2. Печать всех текущих настроек принтера - при выключенном принтере нажимаем кнопку протяжки ленты и держим, включаем питание, ждем 1 сигнал.
3. На распечатке при входе в Сервисный режим будут указаны параметры настроек, например, Выход, Канал обмена и др. Чтобы перейти к этим настройкам производим такие же нажатия кнопки и ждем такого количества сигналов, какое указано слева от названия настройки.
Например, чтобы выйти из сервисного режима, ждем 1 сигнал (1.Выход).