

### **Восстановление параметров ККТ Меркурий из ФН после сброса.**

Для восстановления параметров ККТ после сброса, обнуления, ремонта и пр., можно воспользоваться данными из ФН. Для этого необходимо в режиме «ПРОГ. ФН и ОФД», войти по клавише ИТ в соответствующий подрежим «НАСТР. ФН» или «НАСТР. ОФД», и нажать клавишу 00. Появится режим «УСТ. ПО УМОЛЧ.», нажав на ИТ можно занести данные из ФН в ККТ. Восстановление зав. номера ККТ осуществляется из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ>ЗАВ.НОМЕР. Если зав. номер ККТ отсутствует, в данном пункте меню будет предложено восстановить зав. номер ККТ из ФН.