


**Продажа товара или услуги по разным системам
налогообложения на ККТ Меркурий 115Ф, Меркурий
185Ф**

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После включения ККТ, нажимаем клавишу «ИТ». Появится текущая дата и время. Если текущее время верное нажимаем клавишу «ИТ». Если Вам необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «х». Вводим цифровыми клавишами текущее время. Чтобы сохранить введенное значение, нажимаем клавишу «ИТ». На экране появится надпись «КАССОВЫЙ РЕЖИМ».	<div style="border: 2px solid black; background-color: #000080; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>01 / 01 / 17</p> <p>12 : 20 : 35</p> </div> <div style="border: 2px solid black; background-color: #000080; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>КАССОВЫЙ РЕЖИМ</p> </div>
3	Нажимаем клавишу «ИТ», вводим на цифровой клавиатуре пароль кассира. Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	<div style="border: 2px solid black; background-color: #000080; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>КАССОВЫЙ РЕЖИМ ПАРОЛЬ:</p> </div>
4	При входе в «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» будет предложено «ОТКРЫТЬ СМЕНУ?», нажимаем клавиши «3» для открытия смены. На принтер выводится чек об открытии смены.	<div style="border: 2px solid black; background-color: #000080; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ОТКРЫТЬ СМЕНУ? [3] -Да</p> </div>
5	На экране появится надпись «ПРИХОД». Необходимо ввести код или произвести сканирование штрих-кода товара или услуги.	<div style="border: 2px solid black; background-color: #000080; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ПРИХОД 0</p> </div>
6	Для выбора товара или услуги нажимаем клавишу «КЛК», вводим код товара или услуги и нажимаем «ПИ», либо сканируем сканером штрих-код.	<div style="border: 2px solid black; background-color: #000080; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ПРИХ *1.000</p> <p>КОД: 0</p> </div> <div style="border: 2px solid black; background-color: #000080; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>= 99.00</p> <p>1с 99.00</p> </div>
7	Для изменения системы налогообложения нажимаем поочередно «ПИ» и функциональную клавишу «00». На экране появится предложение выбора типа налога.	<div style="border: 2px solid black; background-color: #000080; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ВЫБОР ОПЕРАТОРА: ТИП НАЛОГА</p> </div>
8	Нажимаем «ИТ» и с помощью цифровой клавиатуры вводим номер системы налогообложения.	<div style="border: 2px solid black; background-color: #000080; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ВЫБОР ОПЕРАЦИИ КОД: 0</p> </div>

9	<p>На примере ЕНВД - цифра 4, подтверждаем выбор системы налогообложения нажав клавишу «ПИ».</p> <p style="text-align: center;">Системы налогообложения</p> <p>1 ОСН 2 УСН доход 3 УСН доход-расход 4 ЕНВД 5 ЕСН 6 Патент</p>	<div style="background-color: #000080; color: white; padding: 5px; border: 2px solid black;"> ВЫБОР ОПЕРАЦИИ КОД: 4 </div>
10	<p>Нажимаем клавишу «ИТ» для завершения продажи.</p>	<div style="background-color: #000080; color: white; padding: 5px; border: 2px solid black;"> = 99.00 99.00 </div>
11	<p>По завершении продажи на принтер выводится чек.</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 10px; border: 1px solid black;"> <p style="text-align: center;">ГК ИНКОТЕКС www.incotexkkm.ru Кассовый чек ИП Иванов</p> <p>СМЕНА : 10 Приход ЧЕК: 03</p> <hr/> <p>Услуга 1.000 * 99.00 = 99.00 НДС 18/118 15.10</p> <hr/> <p>ИТОГ 99.00</p> <p>НАЛИЧНЫМИ 99.00 СУММА НДС 18/118 15.10 СНО ЕНВД Кассир Петров Курск 28.02.17 10:40 ИНН 7718950509 РН ККТ 0000000012045639 ФН 9999078900002637 ФД 61 ФП 863595982 САЙТ ОФД www.ofd.ru САЙТ ЧЕКОВ qwerty</p> <div style="text-align: center;">  СПАСИБО </div> </div>

Внимание !!! Выбор системы налогообложения возможен только из тех систем налогообложения, которые были включены (активированы) при регистрации ККТ. Система налогообложения выбирается на весь чек целиком. Продажу товаров или услуг по разным системам налогообложения необходимо проводить разными чеками.