

Курское открытое акционерное общество "Счетмаш"

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА
МИНИКА 1105К

Инструкция налогового инспектора
РЮИБ.466453.571 И9

Содержание

Лист

1	Режим работы с фискальной памятью	4
2	Программирование заводского номера машины.....	5
3	Режим регистрации (перерегистрации) фискальной памяти	6
4	Режимы считывания информации из устройства фискальной памяти	10
5	Отчеты по информации ЭКЛЗ (после активизации ЭКЛЗ)	16

Настоящая инструкция предназначена для проведения фискализации, перерегистрации, оформления фискальных отчетов контрольно-кассовой машины МИНИКА 1105К (далее – машина) с программным обеспечением (далее - ПО) 566-00 с электронной контрольной лентой защищенной (далее – ЭКЛЗ).

Машина предназначена для применения на территории Российской Федерации организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных расчетов или расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Установка ЭКЛЗ в машину производится на предприятии-изготовителе или в центре технического обслуживания (далее – ЦТО) (при замене ЭКЛЗ).

На предприятии-изготовителе, ЦТО после проведения пусконаладочных работ, освидетельствования, технического обслуживания или ремонта на машину устанавливаются элементы марки-пломбы с надписью «ККТ». Места установки марок – пломб указаны в паспорте РЮИБ.466453.571 ПС (далее – ПС).

Перед началом работы на машине проверить наличие марок-пломб, средств визуального контроля «Государственный реестр» и «Сервисное обслуживание». Работа на машине без установленных марок-пломб не допускается.

Примечания

1 Представитель ЦТО и налогового органа должны сделать отметки в ПС и Учетном талоне контрольно-кассовой техники РЮИБ.466453.571 Д5 о проведении регистрации или перерегистрации фискальной памяти, активизации ЭКЛЗ.

2 Все примеры, приведенные в настоящей инструкции, выполнены на машине с подключенной технологической ЭКЛЗ. Значение криптографического проверочного кода (далее – КПК), приведенное в распечатках, является условным и не совпадает с реальным.

1 Режим работы с фискальной памятью

Машина имеет фискальную память. С предприятия-изготовителя машина поставляется нефискализированной. Регистрация фискальной памяти (фискализация) осуществляется только предприятием изготовителем или ЦТО с участием представителя налоговых органов в соответствии с настоящей инструкцией. До фискализации машина работает в тренировочном режиме. В этом режиме никаких записей в фискальную память не производится. После фискализации машины во всех печатаемых документах, содержащих фискальные данные, за временем оформления документа печатается признак "Ф".

В данном режиме машина позволяет регистрировать устройство фискальной памяти и считывать информацию из него.

ВНИМАНИЕ: ВХОД В РЕЖИМ РАБОТЫ С ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ГАШЕНИЙ!

При фискализации машины происходит автоматическая активизация ЭКЛЗ и в фискальную память машины заносится регистрационный номер активизированной ЭКЛЗ. После активизации ЭКЛЗ во всех печатаемых документах появляются дополнительные строки с регистрационным номером ЭКЛЗ, номером КПК и значением КПК.

Примечание – В фискальной памяти машины предусмотрено 50 полей для записей регистрационного номера активизированной ЭКЛЗ.

Для входа в режим работы с фискальной памятью необходимо:

а) выбрать режим работы с фискальной памятью. На индикаторе отобразится:

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК?

б) нажать клавишу . Прозвучит тройной звуковой сигнал.

Повторно нажать клавишу . На индикаторе отобразится:

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ!

в) ввести пароль режима работы с фискальной памятью (по умолчанию пароль 000000). При правильном вводе пароля на индикаторе отобразится:

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК

РЕГИСТРАЦИЯ ?

При неправильном вводе пароля выдается звуковой сигнал и происходит возврат к запросу пароля. Повторить действия перечисления в).

Примечание - После четвертого неправильного ввода пароля машина блокируется и при попытке выхода из режима на печать выводится

сообщение:

БЛОКИРОВКА КАССЫ
ПОПЫТКА ВХОДА В ФП

г) выбрать клавишей необходимый режим работы с фискальной памятью.

В машине имеются следующие режимы работы с фискальной памятью:

«РЕГИСТРАЦИЯ?» - регистрация фискальной памяти;

«ОТЧЕТ ПО ДАТАМ?» - считывание информации из устройства фискальной памяти по датам сменных гашений;

«ОТЧЕТ ПО СМЕНАМ?» - считывание информации из устройства фискальной памяти по номерам сменных гашений;

«НОМЕР КАССЫ?» - программирование заводского номера машины;

д) нажать клавишу для подтверждения выбора конкретного режима, отображенного на индикаторе.

Примечания

1 Нажатие клавиши осуществляет выход из конкретного режима работы с фискальной памятью.

2 Повторное нажатие клавиши осуществляет выход из режима работы с фискальной памятью.

2 Программирование заводского номера машины

Заводской номер машины может быть запрограммирован на предприятии-изготовителе или сервисной службой после замены ФП.

Для программирования заводского номера машины необходимо выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования заводского номера машины «НОМЕР КАССЫ?»;

б) нажать клавишу . На индикаторе отобразится:
ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК

НОМЕР КАССЫ - - - - -

в) нажать клавишу . На индикаторе отобразится:
ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК

НОМЕР КАССЫ = - - - - -

г) ввести с помощью цифровой клавиатуры семиразрядное значение заводского номера машины, старший разряд заводского номера должен быть «0», на индикаторе отобразится запрос на подтверждение заводского номера машины:

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК

НОМЕР КАССЫ ? XXXXXXXX ,

где XXXXXXXX – введенный заводской номер машины;

д) нажать клавишу

ИТ

 для завершения программирования. На печать выводится:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА

КАССЫ NXXXXXXX

На индикаторе отобразится: КАССОВЫЙ РЕЖИМ ?

Пример - Запрограммировать заводской номер машины 0000001.

Машина находится в режиме программирования заводского номера машины. На индикаторе отображено:

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК

НОМЕР КАССЫ ?

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	ПИ	0	0	0	0	0	0	1	ИТ
----	----	---	---	---	---	---	---	---	----

Машина выходит в основное меню. На индикаторе отобразится:

КАССОВЫЙ РЕЖИМ ?

На печать выводится:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА

КАССЫ N0000001

3 Режим регистрации (перерегистрации) фискальной памяти

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЕЙ) ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ДАТЫ, ТАК КАК ВВЕДЕННАЯ ДАТА ЗАНОСИТСЯ В ФИСКАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ!

ЕСЛИ ПРИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ЭКЛЗ АКТИВНА, ТО НА ПЕЧАТЬ ВЫВОДИТСЯ СООБЩЕНИЕ:

ЭКЛЗ АКТИВНА

В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ЭКЛЗ НА НОВУЮ!

Для регистрации (перерегистрации) фискальной памяти необходимо выполнить следующие действия:

а) войти в режим работы с ФП «ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК?» в соответствии с разделом 1 «Режим работы с фискальной памятью»;

б) выбрать режим регистрации фискальной памяти “РЕГИСТРАЦИЯ?”;

в) нажать клавишу .

В случае переполнения допустимого количества перерегистраций (максимальное количество регистраций /перерегистраций ФП – пять, максимальное количество регистраций ЭКЛЗ в ФП - 50) на индикатор выводится сообщение: ОШИБКА ФП

Это означает, что перерегистрация невозможна и необходима замена фискальной памяти. В этом случае необходимо выйти из режима работы с фискальной памятью, выключить машину и вызвать мастера.

При нормальном входе в режим регистрации на индикаторе появится запрос на ввод регистрационного номера машины:

ВВЕДИТЕ РЕГ. НОМЕР

Р. -----

г) ввести регистрационный номер машины с помощью цифровой клавиатуры (12 знаков).

Примечания

1 Незначащие нули необходимо вводить.

2 При вводе более 12 цифр выдается звуковой сигнал. Нажать клавишу и повторить действия перечисления г).

3 Если в процессе ввода была совершена ошибка, то нажать клавишу и ввести правильную цифру;

д) нажать клавишу . На индикаторе появится запрос на ввод идентификационного номера налогоплательщика:

ВВЕДИТЕ ИНН

ИНН -----

е) ввести идентификационный номер налогоплательщика с помощью цифровой клавиатуры (12 знаков).

Примечания

1 Незначащие нули необходимо вводить.

2 При вводе более 12 цифр выдается звуковой сигнал. Нажать клавишу и повторить действия перечислений д) и е).

3 Если в процессе ввода была совершена ошибка, то нажать клавишу и ввести правильную цифру;

ж) нажать клавишу . На индикаторе появится запрос на ввод пароля доступа к фискальной памяти:

ВВЕДИТЕ НАЛОГОВЫЙ

ПАРОЛЬ -----

з) ввести пароль с помощью цифровой клавиатуры (шесть разрядов).

Примечание – Если введенный пароль ошибочен, нажимать клавишу до удаления ошибочно введенного символа. Продолжить

ввод пароля;

и) нажать клавишу . На индикаторе отобразится запрос на подтверждение пароля:

ВВЕДИТЕ НАЛОГОВЫЙ
ПАРОЛЬ ?XXXXXX

где XXXXXX – введенный пароль.

Примечание – Для отмены регистрации фискальной памяти нажать клавишу . На индикаторе отобразится:

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК
РЕГИСТРАЦИЯ?

к) для продолжения регистрации нажать клавишу . На печать выводятся реквизиты фискализации (перерегистрации), на индикаторе отобразится запрос на подтверждение регистрации: РЕГИСТРАЦИЯ ?

Проверить реквизиты фискализации (перерегистрации), распечатанные на чековой ленте. При неправильно введенных данных нажать клавишу и повторить ввод реквизитов фискализации (перерегистрации).

Если реквизиты фискализации (перерегистрации) введены правильно, то нажать клавишу .

На индикаторе крупными буквами отобразится:

!! Ж Д И Т Е !!! - осуществляется регистрация (перерегистрация) ФП и активизация ЭКЛЗ.

Затем на индикаторе отобразится: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ,
происходит обнуление ОЗУ.

Затем на индикаторе отобразится:

ТЕСТ ФП

0001 , происходит проверка ФП и восстановление накоплений ФП.

Затем на индикаторе отобразятся текущие дата и время. При необходимости откорректировать время в соответствии с Руководством по эксплуатации РЮИБ.466453.571 РЭ и нажать шу .

На индикаторе отобразится: КАССОВЫЙ РЕЖИМ ?

ВНИМАНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ О ПАРОЛЕ ДОСТУПА К ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗВЕСТНА ТОЛЬКО ПРОИЗВОДЯЩЕМУ РЕГИСТРАЦИЮ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ) И ПАРОЛЬ НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ, ТАК КАК В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОСМОТР ЕГО БУДЕТ НЕВОЗМОЖЕН!

Примеры

1 Произвести регистрацию фискальной памяти. Ввести

регистрационный номер машины 123456789123, идентификационный номер налогоплательщика 987654321987, пароль 123456.

На индикаторе отображено: РЕГИСТРАЦИЯ ?

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	ИТ	9	8	7	6	5	
4	3	2	1	9	8	7	ИТ		

Через несколько секунд на индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ НАЛОГОВЫЙ

ПАРОЛЬ - - - - -

Порядок нажатия клавиш следующий:

1	2	3	4	5	6	ИТ	ИТ	ИТ	ИТ
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

На индикаторе отобразится: КАССОВЫЙ РЕЖИМ ?

На печать выводится следующая информация:

РЕГИСТРАЦИЯ
ФИСКАЛЬНОЙ
ПАМЯТИ
РН 123456789123
ИНН 987654321987
ДАТА 10/07/06
МИНИКА 1105К
ККМ 000000000001
ИНН 987654321987
ЭКЛЗ 2689347677
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
10/07/06 14:33
ЗАКР.СМЕНЫ 0000
РЕГ 123456789123
00000801 #039221

- регистрационный номер машины
- идентификационный номер налогоплательщика
- дата проведения регистрации
- наименование машины
- заводской номер машины
- регистрационный номер ЭКЛЗ
- дата и время активизации ЭКЛЗ
- номер последней закрытой смены
- регистрационный номер машины
- номер КПК и значение КПК

2 Произвести перерегистрацию фискальной памяти. Ввести регистрационный номер машины 987654321321, идентификационный номер налогоплательщика 123456789123, пароль 111111.

На индикаторе отображено: РЕГ НП?

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	9	8	7	6	5	4	3	2	1
3	2	1	ИТ	1	2	3	4	5	6

7 8 9 1 2 3 ИТ

Через несколько секунд на индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ НАЛОГОВЫЙ

ПАРОЛЬ - - - - -

Порядок нажатия клавиш следующий:

1 1 1 1 1 1 ИТ

На индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ НАЛОГОВЫЙ

ПАРОЛЬ ?111111 ,

Нажать клавишу . После распечатки данных о регистрации ФП на индикаторе отобразится:

РЕГИСТРАЦИЯ ?

Нажать клавишу . По окончанию перерегистрации на индикаторе отобразятся текущие дата и время.

Нажать клавишу . На индикаторе отобразится:

КАССОВЫЙ РЕЖИМ ?

На печать выводится следующая информация:

РЕГИСТРАЦИЯ
ФИСКАЛЬНОЙ
ПАМЯТИ
РН 987654321321
ИНН 123456789123
ДАТА 10/07/06
МИНИКА 1105К
ККМ 000000000001
ИНН 123456789123
ЭКЛЗ 0237250741
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
10/07/06 14:55
ЗАКР.СМЕНЫ 0000
РЕГ 987654321321
00000802 #035432

- регистрационный номер машины
- идентификационный номер налогоплательщика
- дата проведения регистрации
- наименование машины
- заводской номер машины
- регистрационный номер ЭКЛЗ
- дата и время активизации ЭКЛЗ
- номер последней закрытой смены
- регистрационный номер машины
- номер КПК и значение КПК

4 Режимы считывания информации из устройства фискальной памяти

Машина обеспечивает четыре режима считывания информации из

устройства фискальной памяти:

а) с распечаткой сумм отдельно по каждому дню и количества гашений за выбранный период по датам сменных гашений;

б) с распечаткой итоговой суммы и количества гашений за выбранный период по датам сменных гашений;

в) с распечаткой сумм отдельно по каждому дню и количества гашений за выбранный период по номерам сменных гашений;

г) с распечаткой итоговой суммы и количества гашений за выбранный период по номерам сменных гашений.

4.1 Режим считывания информации из устройства фискальной памяти по датам сменных гашений

Для считывания информации из устройства фискальной памяти по датам сменных гашений необходимо выполнить следующие действия:

а) выбрать режим считывания информации из устройства фискальной памяти. На индикаторе отобразится:

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК

ОТЧЕТ ПО ДАТАМ ?

б) нажать клавишу . На индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ ПЕРИОД

С 00.00.00

Примечание - Для получения краткого отчета перед введением даты окончания отчетного периода нажать клавишу ;

в) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату начала отчетного периода в формате: число месяц год.

При неправильном наборе даты необходимо нажать клавишу и повторить действия перечислений б) – в);

г) нажать клавишу . На индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ ПЕРИОД

ПО 00.00.00

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату окончания отчетного периода в формате: число месяц год;

е) для получения полного отчета нажать клавишу .

Примечание - Если во время печати отчета по фискальной памяти переполнился регистр итога, то печатаются итоговая сумма за отпечатанный период и сообщение:

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

РЕГИСТРА ИТОГА

Данные за оставшийся период можно получить, повторив отчет по фискальной памяти от последней распечатанной даты.

Пример - Получить полный отчет из устройства фискальной памяти с 24.08.06 по 25.08.06.

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	2	4	0	8	0	6	ИТ
2	5	0	8	0	6	ИТ	

На чековой ленте печатается:

МАГАЗИН N123
КАССА N 0000001

АКТИВИЗАЦИЯ N 01
ЭКЛЗ 0237250741
ДАТА 10/07/06
ЗАКР.СМЕН 0000

АКТИВИЗАЦИЯ N 02
ЭКЛЗ 0237250741
ДАТА 10/07/06
ЗАКР.СМЕН 0000

РЕГИСТРАЦИИ
ФИСКАЛЬНОЙ
ПАМЯТИ

РЕГИСТРАЦИЯ N 1
РН 123456789123
ИНН 987654321987
ДАТА 10/07/06
ЗАКР.СМЕН 0000

- номер регистрации

- дата регистрации

РЕГИСТРАЦИЯ N 2
РН. 987654321432
ИНН 123456789123
ДАТА 10/07/06
ЗАКР.СМЕН XXXX

СВОБОДНЫХ
РЕГИСТРАЦИЙ 3

ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ

ПО ФИС. ПАМЯТИ
С 24/08/06 ПО 25/08/06
СЧИТ. 1

ДАТА 24/08/06
ПРОДАЖА. . . 3244.18
ПОКУПКА. 6.00

- итоговая сумма продаж по гашению за 24.08.2006
- итоговая сумма покупок по гашению за 24.08.2006

ЗАПИСЬ 1
ДАТА 25/08/06
ПРОДАЖА. 160.50
ПОКУПКА. 0.00
ЗАПИСЬ 2

- итоговая сумма продаж по гашению за 25.08.2006
- итоговая сумма покупок по гашению за 25.08.2006

КОЛ 2
ПРОДАЖА.....3404.68
ПОКУПКА 6.00
25/08/06 15:58Ф

- количество гашений за отчетный период
- общая сумма продаж за отчетный период
- общая сумма покупок за отчетный период

ВНИМАНИЕ: В ИТОГОВОЙ СУММЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД УЧТЕНЫ СУММЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗВРАТОМ ТОВАРОВ. ПРИ ВЫЧИТАНИИ СУММ, ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ, НЕОБХОДИМО ИЗ ИТОГОВОЙ СУММЫ ВЫЧЕСТЬ СУММУ ВОЗВРАТОВ ПРИ НАЛИЧИИ КОНТРОЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ!

Примечание - Распечатку отчетов по фискальной памяти осуществлять при подключенном блоке питания.

4.2 Режим считывания информации из устройства фискальной памяти по номерам сменных гашений

Для считывания информации из устройства фискальной памяти по номерам сменных гашений необходимо выполнить следующие действия:

а) выбрать режим считывания информации из устройства фискальной памяти. На индикаторе отобразится:

ФИСКАЛЬНЫЙ БЛОК
ОТЧЕТ ПО СМЕНАМ ?

б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
ВВЕДИТЕ ПЕРИОД
С

Примечание - Для получения краткого отчета перед вводом номера окончания отчетного периода нажать клавишу **ПИ**;

в) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер начала отчетного периода.

При неправильном наборе номера необходимо нажать клавишу **С** и повторить действия перечислений б) – в);

г) нажать клавишу **ИТ**. На индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ ПЕРИОД

ПО

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер окончания отчетного периода;

е) для получения полного отчета нажать клавишу **ИТ**.

Примечание - Если во время печати отчета по фискальной памяти переполнился регистр итога, то печатаются итоговая сумма за отпечатанный период и сообщение:

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

РЕГИСТРА ИТОГА

Данные за оставшийся период можно получить, повторив отчет по фискальной памяти от последнего распечатанного номера смены.

Пример - Получить отчет из устройства фискальной памяти по номерам сменных гашений с № 1 по № 2 с распечаткой данных по каждому дню.

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ **1** **ИТ** **2** **ИТ**

На чековой ленте печатается:

МАГАЗИН N123
КАССА N 0000001

АКТИВИЗАЦИЯ N 01
ЭКЛЗ 0237250741
ДАТА 10/07/06
ЗАКР.СМЕН 0000

АКТИВИЗАЦИЯ N 02
ЭКЛЗ 0237250741
ДАТА 10/07/06
ЗАКР.СМЕН 0000

РЕГИСТРАЦИИ

ФИСКАЛЬНОЙ
ПАМЯТИ
РЕГИСТРАЦИЯ N 1
РН 123456789123
ИНН 987654321987
ДАТА 10/07/06
ЗАКР.СМЕН 0000

- номер регистрации

- дата регистрации

РЕГИСТРАЦИЯ N 2
РН. 987654321432
ИНН 123456789123
ДАТА 10/07/06
ЗАКР.СМЕН ХХХХ

СВОБОДНЫХ
РЕГИСТРАЦИЙ 3

ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ
ПО ФИС. ПАМЯТИ
С 0001 ПО 0002
СЧИТ. 1

ДАТА 24/08/06
ПРОДАЖА. . . 3244.18
ПОКУПКА. 6.00
ЗАПИСЬ 1
ДАТА 25/08/06
ПРОДАЖА. 160.50
ПОКУПКА. 0.00
ЗАПИСЬ 2

- итоговая сумма продаж по гашению за 24.08.2006

- итоговая сумма покупок по гашению за 24.08.2006

- итоговая сумма продаж по гашению за 25.08.2006

- итоговая сумма покупок по гашению за 25.08.2006

КОЛ. 2
ПРОДАЖА.....3404.68
ПОКУПКА 6.00
25/08/06 15:58Ф

- количество гашений за отчетный период

- общая сумма продаж за отчетный период

- общая сумма покупок за отчетный период

5 Отчеты по информации ЭКЛЗ (после активизации ЭКЛЗ)

Данный режим предназначен для формирования отчетов по информации, архивированной в ЭКЛЗ.

Для получения отчетов:

а) выбрать режим «ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ?» или «ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ?», используя кл **РЖ** ;

б) нажать клавишу **ИТ** . На индикаторе отобразится запрос на ввод пароля;

в) ввести пароль входа в выбранный режим отчета (по умолчанию – 000000). При вводе правильного пароля происходит переход к выбору вида отчета. На индикаторе отобразится:

ФИНАНСОВЫЙ ?

г) клавишей **ПИ** выбрать «ПО ЭКЛЗ?» - отчет по информации ЭКЛЗ;

д) нажать клавишу **ИТ** .

В данном режиме можно получить следующую информацию:

«ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по датам;

«ПО ДАТАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по датам;

«ПО СМЕНАМ ПОЛНЫЙ?» - полный отчет по номерам смен;

«ПО СМЕНАМ КРАТКИЙ?» - краткий отчет по номерам смен;

«ПО НОМЕРУ КПК?» - запрос документа по номеру КПК;

«КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА?» - распечатка контрольной ленты по номеру смены;

«ПО АКТИВИЗАЦИИ?» - запрос итога по активизации ЭКЛЗ;

«ИТОГИ СМЕНЫ?» - запрос итогов закрытия смены по номеру смены.

Примечание – При необходимости прервать печать какого-либо отчета по информации ЭКЛЗ нажать клавишу **С** .

5.1 Режим отчетов по датам

Для получения отчета по датам:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ;

б) нажать клавишу **ИТ** .

в) нажатием клавиши **ПИ** выбрать требуемый отчет «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?» (для получения полного отчета с распечаткой сумм по каждой смене за выбранный период) или «ПО ДАТАМ КРАТКИЙ?» (для получения краткого отчета с распечаткой итоговых сумм по всем сменам за выбранный период);

г) нажать клавишу **ИТ** . На индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ ПЕРИОД

С 00.00.00

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату начала отчетного периода в формате: число месяц год.

При неправильном наборе даты нажать клавишу **С** и повторить ввод даты;

е) нажать клавишу **ИТ** . На индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ ПЕРИОД

ПО 00.00.00

ж) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату окончания отчетного периода в формате: число месяц год;

з) нажать клавишу **ИТ** .

Произойдет распечатка отчета по датам сменных гашений.

Пример - Получить полный отчет за период с 24.08.06 по 25.08.06.

Машина находится в режиме отчетов «ПО ДАТАМ ПОЛНЫЙ?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	2	4	0	8	0	6	ИТ	2	5	0	8
0	6	ИТ									

На чековой ленте распечатается:

МИНИКА 1105К

ККМ 000000000001

ИНН 123456789123

ЭКЛЗ 0237250741

ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ

ДАТЫ: 24/08/06-

25/08/06

ЗАКР.СМЕНИ 0001

24/08/06 10:52

ОПЕРАТОР00

ПРОДАЖА

*3244.18

ПОКУПКА

*6.00

ВОЗВР. ПРОДАЖИ

*55.00

ВОЗВР. ПОКУПКИ

*0.00

ЗАКР.СМЕНИ 0002

25/08/06 17:15

ОПЕРАТОР00

ПРОДАЖА

*160.50

- заводской номер машины

- регистрационный номер ЭКЛЗ

- начальная и конечная даты отчета

ПОКУПКА	
	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	
	*3404.68
ПОКУПКА	
	*6.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	*55.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00

5.2 Режим отчетов по номерам смен

Для получения отчета по номерам смен:

а) выбрать требуемый отчет «ПО СМЕНАМ ПОЛНЫЙ?» (для получения полного отчета с распечаткой сумм по каждой смене за выбранный период) или «ПО СМЕНАМ КРАТКИЙ?» (для получения краткого отчета с распечаткой итоговых сумм по всем сменам за выбранный период);

б) нажать клавишу . На индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ ПЕРИОД

С

в) ввести с помощью цифровой клавиатуры начальный номер смены.

При неправильном наборе смены нажать клавишу и повторить ввод;

г) нажать клавишу . На индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ ПЕРИОД

ПО

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры конечный номер смены;

е) нажать клавишу .

Произойдет распечатка отчета по номерам смен.

Пример - Получить полный отчет по номерам смен с N1 по N2.

Машина находится в режиме отчетов «ПО СМЕНАМ ПОЛНЫЙ?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

На чековой ленте распечатается:

МИНИКА 1105К	
ККМ 000000000001	
ИНН 123456789123	
ЭКЛЗ 0237250741	
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ	
СМЕНЫ: 0001-0002	
ЗАКР.СМЕНЫ 0001	
24/08/06 10:52	
ОПЕРАТОР00	
ПРОДАЖА	
	*3244.18
ПОКУПКА	
	*6.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	*55.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00
ЗАКР.СМЕНЫ 0002	
25/08/06 17:15	
ОПЕРАТОР00	
ПРОДАЖА	
	*160.50
ПОКУПКА	
	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	
	*3404.68
ПОКУПКА	
	*6.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	*55.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00

5.3 Запрос документа по номеру КПК

Данный режим позволяет получить данные по каждому оформленному документу по номеру КПК. Для получения данных выполнить следующие действия:

- выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ;
- нажать клавишу

ИТ

 .

в) выбрать отчет «ПО НОМЕРУ КПК?»;

г) нажать клавишу . На индикаторе отобразится:

ОТЧЕТ ПО ЭКЛЗ

НОМЕР

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер КПК оформленного чека;

е) нажать клавишу . Произойдет распечатка информации по выбранному документу.

Пример – Распечатать информацию по чеку N 7 с номером КПК 12967.

Машина находится в режиме отчета «ПО НОМЕРУ КПК?». Порядок нажатия клавиш следующий:

На чековой ленте распечатается:

МИНИКА 1105К
ККМ 000000000001
ИНН 123456789123
ЭКЛЗ 0237250741
ДОК-Т 00012967
ПРОДАЖА 24/08/08
09:10 ОПЕРАТОР00
ОТД001 3.000
*150.00
ИТОГ *150.00
00012967 #062222

- номер КПК документа (чека)

5.4 Получение контрольной ленты по номеру смены

Данный режим позволяет получить контрольную ленту по номеру смены. Для получения контрольной ленты выполнить следующие действия:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ;

б) нажать клавишу .

в) выбрать режим отчета «КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА?»;

г) нажать клавишу , на индикаторе отобразится:

ОТЧЕТ ПО ЭКЛЗ

НОМЕР

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер смены, за которую необходимо получить контрольную ленту. При неправильном наборе смены нажать клавишу и повторить ввод;

е) нажать клавишу . Произойдет распечатка контрольной ленты.

Пример – Распечатать контрольную ленту за смену N1.

Машина находится в режиме отчета «КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	1	ИТ
----	---	----

На чековой ленте распечатается:

МИНИКА 1105К ККМ 000000000001 ИНН 123456789123 ЭКЛЗ 0237250741 КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА СМЕНА 0001 ПРОДАЖА 24/08/06 09:58 ОПЕРАТОР00 ОТД001 1.000 *6.00 ИТОГ *6.00 00012962 #003199 ПРОДАЖА 24/08/06 09:59 ОПЕРАТОР00 ОТД006 1.000 *7.00 ИТОГ *7.00 00012963 #024905 ПОКУПКА 24/08/06 10:02 ОПЕРАТОР00 ОТД003 1.000 *6.00 ИТОГ *6.00 00012964 #036493 ПРОДАЖА 24/08/06 10:03 ОПЕРАТОР00 ОТД001 1.000 *6.00 ИТОГ *6.00 00012965 #039194 ПРОДАЖА 24/08/06 10:04 ОПЕРАТОР00 ОТД001 2.000 *140.00 ИТОГ *140.00 00012966 #016755	ПРОДАЖА 24/08/06 10:06 ОПЕРАТОР00 ОТД001 3.000 *150.00 ИТОГ *150.00 00012967 #062222 ПРОДАЖА 24/08/06 10:08 ОПЕРАТОР00 ОТД001 1.000 *5.00 ИТОГ *5.00 00012968 #026112 ПРОДАЖА 24/08/06 10:09 ОПЕРАТОР00 ОТД001 2.000 *37.00 ИТОГ *37.00 00012969 #057736 ПРОДАЖА 24/08/06 10:10 ОПЕРАТОР00 ОТД001 1.000 *50.00 ИТОГ *50.00 00012970 #063361 ПРОДАЖА 24/08/06 10:13 ОПЕРАТОР00 ОТД001 2.000 *240.00 ИТОГ *240.00 00012971 #000766 ПРОДАЖА 24/08/06 10:14 ОПЕРАТОР00 ОТД001 1.000 *10.00 НАЦН *0.50 ИТОГ *10.50 00012972 #048242
--	--

ПРОДАЖА 24/08/06
 10:15 ОПЕРАТОР00
 ОТД001 1.000
 *10.00
 СКИД *0.50
 ИТОГ *9.50
 00012973 #045096
 ПРОДАЖА 24/08/06
 10:15 ОПЕРАТОР00
 ОТД001 1.000
 *10.00
 НАЦН *0.50
 ИТОГ *10.50
 00012974 #002849
 ПРОДАЖА 24/08/06
 10:22 ОПЕРАТОР00
 ОТД001 0.000
 *95.00
 ОТД002 1.000
 *200.00
 ИТОГ *295.00
 00012975 #009742
 ПРОДАЖА 24/08/06
 10:23 ОПЕРАТОР00
 ОТД001 0.000
 *95.00
 ОТД002 1.000
 *200.00
 НАЦН *4.75
 ИТОГ *299.75
 00012976 #054427
 ВОЗВ.ПР. 24/08/06
 10:26 ОПЕРАТОР00
 ОТД001 1.000
 *55.00
 ИТОГ *55.00
 00012977 #037225
 ПРОДАЖА 24/08/06
 10:29 ОПЕРАТОР00
 ОТД001 1.000
 *70.00
 ИТОГ *70.00
 00012978 #025568
 ПРОДАЖА 24/08/06
 10:42 ОПЕРАТОР00
 ОТД102 440.000

ПРОДАЖА 24/08/06
 10:30 ОПЕРАТОР00
 ОТД001 2.000
 *110.00
 ИТОГ *110.00
 00012979 #028220
 ПРОДАЖА 24/08/06
 10:34 ОПЕРАТОР00
 ОТД101 10.000
 *12.30
 ОТД202 1.000
 *100.00
 ИТОГ *112.30
 00012980 #049318
 ПРОДАЖА 24/08/06
 10:36 ОПЕРАТОР00
 ОТД102 334.000
 *517.70
 ИТОГ *517.70
 00012981 #039633
 ПРОДАЖА 24/08/06
 10:37 ОПЕРАТОР00
 ОТД102 1.000
 *250.00
 ИТОГ *250.00
 00012982 #035159
 ПРОДАЖА 24/08/06
 10:40 ОПЕРАТОР00
 ОТД103 253.000
 *134.09
 ОТД104 1.000
 *250.00
 ИТОГ *384.09
 00012983 #005290
 ПРОДАЖА 24/08/06
 10:41 ОПЕРАТОР00
 ОТД101 24.000
 *29.52
 СКИД *2.95
 ИТОГ *26.57
 00012984 #046596
 ПРОДАЖА *3244.18
 ПОКУПКА

НАЦН	*506.00	*6.00
ИТОГ	*1.27	ВОЗВР. ПРОДАЖИ
00012985	*507.27	*55.00
ЗАКР.СМЕМЫ 0001	#062285	ВОЗВР. ПОКУПКИ
24/08/06 10:52		*0.00
ОПЕРАТОР00		00012986 056647

где ОТД001-ОТД008 – обозначение секций;
ОТД101-ОТД116 – обозначение услуг;
ОТД202 – обозначение технического обслуживания (ТО).

5.5 Распечатка итога активизации ЭКЛЗ

Данный режим позволяет получить данные, зарегистрированные при активизации ЭКЛЗ:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ;

б) нажать клавишу .

в) выбрать отчет «ПО АКТИВИЗАЦИИ ?»;

г) нажать клавишу .

Произойдет распечатка итога активизации ЭКЛЗ.

Пример – Распечатать итоги активизации ЭКЛЗ.

Машина находится в режиме отчета «ПО АКТИВИЗАЦИИ?».

Для выполнения отчета нажать клавишу .

На чековой ленте распечатается:

МИНИКА 1105К	- наименование машины
ККМ 000000000001	- заводской номер машины
ИНН 123456789123	- идентификационный номер налогоплательщика
ЭКЛЗ 0237250741	- номер регистрационный ЭКЛЗ
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ	
23/08/06 14:33	- дата и время активизации ЭКЛЗ
ЗАКР.СМЕМЫ 0000	- номер последней закрытой смены
РЕГ 987654321987	- регистрационный номер машины
00012961 #001482	- номер КПК и значение КПК

5.6 Запрос итогов закрытия смены по номеру смены

Данный режим позволяет получить итоги закрытия любой смены из ЭКЛЗ:

- а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ;
 - б) нажать клавишу **ИТ** .
 - в) выбрать отчет «ИТОГИ СМЕНИ ?»;
 - г) нажать клавишу **ИТ** . На индикаторе отобразится:
ОТЧЕТ ПО ЭКЛЗ
НОМЕР
 - д) ввести номер смены, по которой нужно распечатать итоги;
 - г) нажать клавишу **ИТ** .
- Произойдет распечатка итогов закрытия смены.
Если нужно прервать печать, нажать клавишу **С** .

Пример – Распечатать итоги закрытия смены №1.
Машина находится в режиме отчета «ИТОГИ СМЕНИ?».
Порядок нажатия клавиш:

ИТ **1** **ИТ**

На чековой ленте распечатается:

МИНИКА 1105К	
ККМ 000000000001	- заводской номер машины
ИНН 123456789123	
ЭКЛЗ 0237250741	- регистрационный номер ЭКЛЗ
ЗАКР.СМЕНИ 0001	- номер смены
24/08/06 10:52	
ОПЕРАТОР00	
ПРОДАЖА	
*3244.18	
ПОКУПКА	
*6.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*55.00	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	
00012986 #056647	