

Закрытое акционерное общество «СЧЕТМАШ»

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА  
ЭКР 2102К ВЕРСИЯ 01

Инструкция налогового инспектора  
РЮИБ.466453.540 И9

## Содержание

1	Режим работы с фискальной памятью .....	4
2	Программирование заводского номера машины.....	5
3	Режим регистрации (перерегистрации) фискальной памяти.....	5
4	Режимы считывания информации из устройства фискальной памяти. ....	9
5	Режимы считывания информации, архивированной в ЭКЛЗ.....	15

Настоящая инструкция предназначена для получения налоговым инспектором фискального отчета с контрольно-кассовой машины ЭКР 2102К версия 01 (далее – машина) с программным обеспечением (далее – ПО) 924-00 с электронной контрольной лентой защищенной (далее – ЭКЛЗ) в режиме считывания информации из устройства фискальной памяти.

Машина предназначена для применения на территории Российской Федерации организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных расчетов в сфере продажи товаров и в сфере услуг.

Установка ЭКЛЗ в машину производится на заводе-изготовителе или в центре технического обслуживания (при замене ЭКЛЗ).

На предприятии – изготовителе, центром технического обслуживания (далее - ЦТО) после проведения пусконаладочных работ, освидетельствования, технического обслуживания или ремонта на машину устанавливают элементы марки – пломбы с надписью «ККТ». Места установки марок – пломб указаны в паспорте РЮИБ.466453.540 ПС.

Перед началом работы на машине проверить наличие марок – пломб, знаков «Государственный реестр» и «Сервисное обслуживание». Работа на машине без установленных марок - пломб не допускается.

#### Примечания

1 Представитель ЦТО и налогового органа должны сделать отметки в паспорте и учетном талоне машины о проведении регистрации или перерегистрации фискальной памяти, активизации ЭКЛЗ.

2 Все примеры, приведенные в настоящей инструкции, выполнены на машине с подключенной технологической ЭКЛЗ. Значение криптографического проверочного кода, приведенное в распечатках, является условным и не совпадает с реальным.

## 1 Режим работы с фискальной памятью

Машина имеет фискальную память (далее – ФП). Машина с предприятия – изготовителя поставляется нефискализированная. Регистрация ФП (фискализация) осуществляется только предприятием – изготовителем или ЦТО с участием представителя налоговых органов в соответствии с настоящей инструкцией. До фискализации машина работает в тренировочном режиме. В этом режиме никаких записей в ФП не производится. После фискализации машины во всех печатаемых документах, содержащих фискальные данные, за временем оформления документа печатается признак "Ф".

В данном режиме машина позволяет регистрировать устройство ФП и считывать информацию из него.

**ВНИМАНИЕ! ВХОД В РЕЖИМ РАБОТЫ С ФП ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ОТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ.**

При фискализации машины происходит автоматическая активизация ЭКЛЗ и в ФП машины заносится регистрационный номер активизированной ЭКЛЗ. После активизации ЭКЛЗ во всех печатаемых документах появляются дополнительные строки с регистрационным номером ЭКЛЗ, номером криптографического проверочного кода (далее – КПК) и значением КПК.

Для входа в режим работы с ФП необходимо:

- а) выбрать режим работы с фискальной памятью «РАБ НП?»;
- б) дважды нажать клавишу  . На индикаторе отобразится: ПН
- в) ввести пароль режима работы с фискальной памятью (по умолчанию пароль 000000). При правильном вводе пароля на индикаторе отобразится:

РЕГ НП?

При неправильном вводе пароля происходит возврат к запросу: ПН

Повторить действия перечисления в).

Примечание - После четырехкратного ввода неверного пароля машина блокируется и при нажатии клавиши  на печать выводится информация:

ПОПЫТКА ДОСТУПА

В ФИСК.ПАМЯТЬ!

Ввести правильный пароль;

- г) выбрать клавишей  необходимый режим работы с фискальной памятью.

В машине имеются следующие режимы работы с фискальной памятью:

«РЕГ НП?» - регистрация фискальной памяти;

«ОНП1?» - считывание информации из блока фискальной памяти по датам сменных гашений;

«ОНП2?» - считывание информации из блока фискальной памяти по номерам сменных гашений;

«ПРГ НО?» - программирование заводского номера машины;

- д) нажать клавишу  для подтверждения выбора конкретного режима, отображенного на индикаторе.

## Примечания

1 Нажатие клавиши  осуществляет выход из конкретного режима работы с фискальной памятью.

2 Нажатие клавиши  осуществляет выход из режима работы с фискальной памятью.

## 2 Программирование заводского номера машины

Заводской номер машины должен быть запрограммирован предприятием-изготовителем.

Для программирования заводского номера машины необходимо выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования заводского номера машины «ПРГ НО?»;

б) нажать клавишу . На индикаторе отобразится: Н - - - - -

в) нажать клавишу . На индикаторе отобразится: = - - - - -

г) ввести с помощью цифровой клавиатуры семиразрядное значение заводского номера машины, старший разряд заводского номера должен быть «0»;

д) нажать клавишу  для завершения программирования.

Пример - Запрограммировать заводской номер машины 0234567.

Машина находится в режиме программирования заводского номера машины. На индикаторе отображено: ПРГ НО?

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	ПИ	0	2	3	4	5	6	7	ИТ
----	----	---	---	---	---	---	---	---	----

После ввода номера машины на индикаторе отобразится: РЕГ НП?

На чековую ленту выводится:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КАССЫ N 0234567
---

## 3 Режим регистрации (перерегистрации) фискальной памяти

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЕЙ) ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ДАТЫ, ТАК КАК ВВЕДЕННАЯ ДАТА ЗАНОСИТСЯ В ФИСКАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ.**

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЭКЛЗ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ.**

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОТЧЕТЫ С ГАШЕНИЕМ.**

Вход в режим регистрации (перерегистрации) ФП возможен только при усло-

вии, что запрограммирован заводской номер машины и не активизирована ЭКЛЗ. Если заводской номер машины не введен, то запрограммировать его. Если ЭКЛЗ уже активизирована, то заменить ЭКЛЗ.

Для регистрации (перерегистрации) фискальной памяти необходимо выполнить следующие действия:

а) выбрать режим регистрации фискальной памяти «РЕГ НП?»;

б) нажать клавишу .

В случае переполнения допустимого количества перерегистраций (максимальное количество регистраций/перерегистраций - пять) на печать выводится сообщение:

**ЗОНА РЕГИСТРАЦИЙ  
ПЕРЕПОЛНЕНА!**

Это означает, что перерегистрация невозможна и необходима замена фискальной памяти. В этом случае необходимо выйти из режима работы с фискальной памятью, выключить машину и вызвать мастера.

При нормальном входе в режим регистрации на индикаторе появится запрос на ввод регистрационного номера машины: P= \_ \_ \_ \_ \_

в) ввести регистрационный номер машины с помощью цифровой клавиатуры (12 знаков).

В процессе ввода происходит последовательное перемещение справа налево вводимых цифр номера, причем на индикаторе по окончании ввода регистрационного номера машины будут видны только шесть последних цифр из номера.

Примечания

1 При вводе регистрационного номера незначащие нули необходимо вводить. Например, необходимо ввести регистрационный номер 123. Ввести 00000000123. При печати выводится 00000000123.

2 При вводе более двенадцати цифр выдается звуковой сигнал. Если в процессе ввода была совершена ошибка, то нажать клавишу  и повторить действия перечисления в) данного пункта инструкции;

г) нажать клавишу . На индикаторе появится запрос на ввод идентификационного номера налогоплательщика: H= \_ \_ \_ \_ \_

д) ввести идентификационный номер налогоплательщика с помощью цифровой клавиатуры (12 знаков) аналогично вводу регистрационного номера машины. В процессе ввода происходит последовательное перемещение справа налево вводимых цифр идентификационного номера, причем на индикаторе по окончании ввода идентификационного номера налогоплательщика будут видны только шесть последних цифр из номера.

Примечания

1 При вводе идентификационного номера незначащие нули необходимо вводить. Например, необходимо ввести идентификационный номер 456. Ввести 00000000456. При печати выводится 00000000456.

2 При вводе более двенадцати цифр выдается звуковой сигнал. Если в процессе ввода была совершена ошибка, то нажать клавишу  и повторить действия перечисления д) данного пункта инструкции;

е) нажимая клавишу , просмотреть регистрационный номер машины и идентификационный номер налогоплательщика. На индикаторе отобразятся первые шесть цифр номера. По нажатию клавиши  на индикаторе отобразятся последние шесть цифр номера (по нажатию клавиши  на индикаторе отобразятся первые шесть цифр номера). Если номер введен неправильно, то ввести требуемый номер.

Примечание - Если во время просмотра и корректировки была совершена ошибка (например, два раза подряд нажата клавиша ) , то прозвучит звуковой сигнал. Нажать клавишу . Далее при необходимости корректировки регистрационного номера машины или идентификационного номера налогоплательщика повторно нажать клавишу  и продолжить корректировку. Если регистрационный номер машины и идентификационный номер налогоплательщика корректировать не надо, то перейти к выполнению действий перечисления ж);

ж) нажать клавишу . На индикаторе появится запрос на ввод пароля доступа к фискальной памяти: П= \_ \_ \_ \_ \_

з) ввести пароль доступа к фискальной памяти с помощью цифровой клавиатуры (6 разрядов).

Примечание – Если введенный пароль доступа к фискальной памяти ошибочен, то нажать клавишу  и повторить ввод пароля.

Нажать клавишу . На индикаторе отобразится запрос на подтверждение пароля: П?XXXXXX ,

где XXXXXX – введенный пароль.

Примечание – Для отмены регистрации фискальной памяти нажать клавишу . На индикаторе отобразится: РЕГ НП?

**ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ О ПАРОЛЕ ДОСТУПА К ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗВЕСТНА ТОЛЬКО ПРОИЗВОДЯЩЕМУ РЕГИСТРАЦИЮ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ) И ПАРОЛЬ НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ, ТАК КАК В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОСМОТР ЕГО БУДЕТ НЕВОЗМОЖЕН;**

и) нажать клавишу . На индикаторе отобразится: РЕГ НОР

Затем происходит процесс активизации ЭКЛЗ и на индикаторе отобразится: А

Затем при успешной активизации ЭКЛЗ и регистрации (перерегистрации) фискальной памяти на печать выводятся реквизиты фискализации (перерегистрации) и на индикаторе отобразится: ?

Примеры

1 Провести регистрацию фискальной памяти: ввести регистрационный номер машины 123456789123, идентификационный номер налогоплательщика 987654321987, пароль доступа к фискальной памяти 123456.

На индикаторе отображено: РЕГ НП?

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
2	3	ИТ	9	8	7	6	5	4	3	2
1	9	8	7	ИТ						

Через несколько секунд на индикаторе отобразится: П= \_ \_ \_ \_ \_

Порядок нажатия клавиш следующий:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

На индикаторе отобразится: П?123456

Нажать клавишу ИТ

На чековую ленту выводится следующая информация:

РЕГИСТРАЦИЯ  
ФИСКАЛЬНОЙ  
ПАМЯТИ  
РН. 123456789123  
ИНН 987654321987  
ДАТА 03/09/02  
ЭКР 2102К  
ККМ 000001234567  
ИНН 987654321987  
ЭЖЛЗ XXXXXXXXXXXX  
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ  
03\09\02 12:12  
ЗАКР. СМЕНИ 0000  
  
РЕГ 123456789123  
XXXXXXXXXX #XXXXXXXX

- регистрационный номер машины
- идентификационный номер налогоплательщика
- дата проведения регистрации
- наименование машины
- заводской номер машины
- номер активизированной ЭЖЛЗ
- дата и время активизации ЭЖЛЗ
- номер последней закрытой смены перед проведением активизации
- номер криптографического проверочного кода (далее – КПК) и значение КПК

где значения XXXXXXXXXXXX – итоги активизации ЭЖЛЗ при регистрации фискальной памяти, автоматически выводимые на печать.

2 Провести перерегистрацию фискальной памяти

Ввести регистрационный номер 987654321321, идентификационный номер налогоплательщика 123456789123, пароль 11111.

На индикаторе отображено: РЕГ НП?

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	9	8	7	6	5	4	3	2	1	3
2	1	ИТ	1	2	3	4	5	6	7	8
9	1	2	3	ИТ						



Через несколько секунд индикаторе отобразится: П= \_\_\_\_\_

Порядок нажатия клавиш следующий:

На индикаторе отобразится: П?111111

Нажать клавишу  .

На чековую ленту выводится следующая информация:

РЕГИСТРАЦИЯ  
ФИСКАЛЬНОЙ  
ПАМЯТИ  
РН. 987654321321  
ИНН 123456789123  
ДАТА 03/09/02  
ЭКР 2102К  
ККМ 000001234567  
ИНН 123456789123  
ЭКЛЗ ХХХХХХХХХХ  
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ  
03\09\02 14:15  
ЗАКР. СМЕНЫ 0000  
  
РЕГ 123456789123  
ХХХХХХХХ #ХХХХХХ

- регистрационный номер машины
- идентификационный номер налогоплательщика
- дата проведения регистрации
- наименование машины
- заводской номер машины
- номер активизированной ЭКЛЗ
- дата и время активизации ЭКЛЗ
- номер последней закрытой смены перед проведением активизации
- номер криптографического проверочного кода (далее – КПК) и значение КПК

где значения ХХХХХХХХХХ – итоги активизации ЭКЛЗ при регистрации фискальной памяти, автоматически выводимые на печать.

#### 4 Режимы считывания информации из устройства фискальной памяти

Машина обеспечивает четыре режима считывания информации из блока фискальной памяти:

- а) с распечаткой сумм отдельно по каждому дню и количества гашений за выбранный период по датам сменных гашений;
- б) с распечаткой итоговой суммы и количества гашений за выбранный период по датам сменных гашений;
- в) с распечаткой сумм отдельно по каждому дню и количества гашений за выбранный период по номерам сменных гашений;
- г) с распечаткой итоговой суммы и количества гашений за выбранный период по номерам сменных гашений.

##### 4.1 Режим считывания информации из устройства фискальной памяти по датам сменных гашений

Для считывания информации из блока фискальной памяти по датам сменных гашений необходимо выполнить следующие действия:

а) выбрать режим считывания информации из блока фискальной памяти «ОНП1?»;

б) нажать клавишу  . На индикаторе отобразится: Н 00.00.00

в) ввести с помощью цифровой клавиатуры начальную дату отчетного периода.

При неправильном наборе даты необходимо нажать клавишу  и повторить ввод правильной даты;

г) нажать клавишу  . На индикаторе отобразится: 0 00.00.00

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры конечную дату отчетного периода;

е) нажать клавишу  для получения полного отчета или для получения сокращенного отчета клавиши  и  .

После распечатки отчета на индикаторе отобразится: РЕГ НП ?

Примечание - Если во время печати отчета по фискальной памяти переполнился регистр итога, то печатается итоговая сумма за отпечатанный период и появляется сообщение:

**ПЕРЕПОЛНЕНИЕ  
РЕГИСТРА ИТОГА**

Данные за оставшийся период можно получить, повторив отчет по фискальной памяти от последней распечатанной даты.

**ВНИМАНИЕ! В ИТОГОВОЙ СУММЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД УЧТЕНЫ СУММЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗВРАТОМ ТОВАРОВ. ПРИ ВЫЧИТАНИИ СУММ, ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ, НЕОБХОДИМО ИЗ ИТОГОВОЙ СУММЫ ВЫЧЕСТЬ СУММУ ВЫПЛАТ ПРИ НАЛИЧИИ КОНТРОЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ.**

Примеры

1 Получить отчет из устройства фискальной памяти с 03.09.02 по 04.09.02 с распечаткой данных по каждому дню.

Порядок нажатия клавиш следующий:

На чековой ленте печатается:

МАГАЗИН N123  
ЭКЛЗ XXXXXXXXXX  
ДАТА 04/09/02  
ЗАКР.СМЕН 0000  
РЕГИСТРАЦИИ  
ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ  
РЕГИСТРАЦИЯ N 1  
РН. 123456789123  
ИНН 987654321987  
ДАТА 03/09/02

- номер регистрации

- дата регистрации

```

ЗАКР.СМЕН 0000
РЕГИСТРАЦИЯ N 2
РН. 987654321321
ИНН 123456789123
ДАТА 03/09/02
ЗАКР.СМЕН 0000
СВОБОДНЫХ
РЕГИСТРАЦИЙ 3
ОТЧЕТ
ПО ФИС. ПАМЯТИ
С 03.09.02
ПО 04.09.02
КАССА N 1234567
СЧИТ..... 3
ДАТА СУММА
03.09.02
.....XXXX.XX
ЗАП.....1
04.09.02
.....XXXX.XX
ЗАП.....2

КОЛ.....2
ИТОГ.....XXXX.XX
04/09/02 16:50Ф
*****

```

- количество считываний

- итоговая сумма по гашению за 03.09.2002

- итоговая сумма по гашению за 04.09.2002

- количество гашений за отчетный период

- общая сумма за отчетный период

2 Получить отчет из устройства фискальной памяти с 03.09.02 по 04.09.02 без распечатки данных по каждому дню.

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	0	3	0	9	0	2	ИТ	0	4
0	9	0	2	ПИ	ИТ				

На чековой ленте печатается:

```

МАГАЗИН N123
ЭКЛЗ XXXXXXXXXXXX
ДАТА 04/09/02
ЗАКР.СМЕН 0000

РЕГИСТРАЦИИ
ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
РЕГИСТРАЦИЯ N 1
РН. 123456789123
ИНН 987654321987
ДАТА 03/09/02
ЗАКР.СМЕН 0000
РЕГИСТРАЦИЯ N 2
РН. 987654321321
ИНН 123456789123
ДАТА 03/09/02
ЗАКР.СМЕН 0000
СВОБОДНЫХ
РЕГИСТРАЦИЙ 3
ОТЧЕТ
ПО ФИС. ПАМЯТИ
С 03.09.02
ПО 04.09.02
КАССА N 1234567
СЧИТ..... 3
КОЛ.....2
ИТОГ.....XXXX.XX
04/09/02 16:55Ф
*****

```

- номер регистрации
- дата регистрации
- количество считываний
- количество гашений за отчетный период
- общая сумма за отчетный период

4.2 Режим считывания информации из устройства фискальной памяти по номерам сменных гашений

Для считывания информации из блока фискальной памяти по номерам сменных гашений необходимо выполнить следующие действия:

а) выбрать режим считывания информации из блока фискальной памяти «ОНП2?»;

б) нажать клавишу  . На индикаторе отобразится: Н

в) ввести с помощью цифровой клавиатуры начальный номер смены отчетного периода.

При неправильном наборе необходимо нажать клавишу  и повторить ввод;

г) нажать клавишу  . На индикаторе отобразится: 0

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры конечный номер смены отчетного периода.

При неправильном наборе необходимо нажать клавишу  и повторить ввод;

е) нажать клавишу  для получения полного отчета или для получения сокращенного отчета клавиши  и .

После распечатки отчета на индикаторе отобразится: РЕГ НП ?

Примечание – Если во время печати отчета по фискальной памяти переполнился регистр итога, то печатается итоговая сумма за отпечатанный период и появляется сообщение:

**ПЕРЕПОЛНЕНИЕ  
РЕГИСТРА ИТОГА**

Данные за оставшийся период можно получить, повторив отчет по фискальной памяти от последнего распечатанного номера смены.

Примеры

1 Получить отчет из устройства фискальной памяти по номерам сменных гашений с № 1 по № 2 с распечаткой данных по каждому дню.

Порядок нажатия клавиш следующий:

На чековой ленте распечатается:

МАГАЗИН N123 ЭКЛЗ XXXXXXXXXXXX ДАТА 04/09/02 ЗАКР.СМЕН 0000	
РЕГИСТРАЦИИ ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ РЕГИСТРАЦИЯ N 1 РН. 123456789123 ИНН 987654321987 ДАТА 03/09/02 ЗАКР.СМЕН 0000	- номер регистрации
РЕГИСТРАЦИЯ N 2 РН. 987654321321 ИНН 123456789123 ДАТА 03/09/02 ЗАКР.СМЕН 0000	- дата регистрации
СВОБОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ 3 ОТЧЕТ ПО ФИС. ПАМЯТИ С 0001 ПО 0002 КАССА N 1234567 СЧИТ..... 3	- количество считываний
ДАТА СУММА 03.09.02 .....XXXX.XX	- итоговая сумма по гашению за 03.09.2002

ЗАП.....1  
 04.09.02  
 .....XXXX.XX  
 ЗАП.....2  
 КОЛ.....2  
 ИТОГ.....XXXX.XX  
 04/09/02 17:00Ф  
 \*\*\*\*\*

- итоговая сумма по гашению за 04.09.2002  
 - количество гашений за отчетный период  
 - общая сумма за отчетный период

2 Получить отчет из устройства фискальной памяти по номерам сменных гашений с № 1 по № 2 без распечатки данных по каждому дню.

Порядок нажатия клавиш следующий:

На чековой ленте печатается:

МАГАЗИН N123  
 ЭКЛЗ XXXXXXXXXXXX  
 ДАТА 04/09/02  
 ЗАКР.СМЕН 0000  
  
 РЕГИСТРАЦИИ  
 ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ  
 РЕГИСТРАЦИЯ N 1  
 РН. 123456789123  
 ИНН 987654321987  
 ДАТА 03/09/02  
 ЗАКР.СМЕН 0000  
 РЕГИСТРАЦИЯ N 2  
 РН. 987654321321  
 ИНН 123456789123  
 ДАТА 03/09/02  
 ЗАКР.СМЕН 0000  
  
 СВОБОДНЫХ  
 РЕГИСТРАЦИЙ 3  
 ОТЧЕТ  
 ПО ФИС. ПАМЯТИ  
 С 0001  
 ПО 0002  
 КАССА N 1234567  
 СЧИТ..... 3  
  
 КОЛ.....2  
 ИТОГ.....XXXX.XX  
 04/09/02 17:05Ф  
 \*\*\*\*\*

- номер регистрации  
 - дата регистрации  
 - количество считываний  
 - количество гашений за отчетный период  
 - общая сумма за отчетный период

## 5 Режимы считывания информации, архивированной в ЭКЛЗ

Данный режим предназначен для формирования отчетов по информации, архивированной в ЭКЛЗ:

а) выбрать режим отчетов «ОБГ?» (отчет без гашения) или «ОСГ?» (отчет с гашением), используя клавишу  ;

б) нажать клавишу  .

На индикаторе отобразится запрос на ввод пароля: П?

в) ввести пароль входа в выбранный режим работы.

При вводе правильного пароля происходит переход к выбору вида отчета. На индикаторе отобразится: ОБГ 1? или ОСГ 1?

г) клавишей  выбрать отчеты по информации, архивированной в ЭКЛЗ:

«ОБГ 5?» или «ОСГ5?»

Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации, архивированной в ЭКЛЗ:

«ОБГ 5.1?» или «ОСГ 5.1?» - полный отчет по датам;

«ОБГ 5.2?» или «ОСГ 5.2?» - краткий отчет по датам;

«ОБГ 5.3?» или «ОСГ 5.3?» - полный отчет по номерам смен;

«ОБГ 5.4?» или «ОСГ 5.4?» - краткий отчет по номерам смен;

«ОБГ 5.5?» или «ОСГ 5.5?» - запрос документа по номеру КПК;

«ОБГ 5.6?» или «ОСГ 5.6?» - распечатка контрольной ленты по номеру смены;

«ОБГ 5.7?» или «ОСГ 5.7?» - запрос итога по активизации ЭКЛЗ;

«ОСГ 5.8?» - закрытие архива;

«ОБГ 5.9?» или «ОСГ 5.9?» - запрос итогов смены по номеру смены,

### 5.1 Режим отчетов по датам

Для получения отчета по датам:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ5?»);

б) нажать клавишу  . На индикаторе отобразится:

ОБГ 5                    или                    ОСГ 5

в) ввести номер требуемого отчета «1» (для получения полного отчета с распечаткой сумм по каждой смене за выбранный период) или «2» (для получения краткого отчета с распечаткой итоговых сумм по всем сменам за выбранный период);

г) нажать клавишу  , на индикаторе отобразится: Н 00.00.00

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату начала отчетного периода в формате: число месяц год.

При неправильном наборе даты нажать клавишу  и повторить ввод даты;

е) нажать клавишу  . На индикаторе отобразится: О 00.00.00

ж) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату окончания отчетного периода в формате: число месяц год;

з) нажать клавишу  .

Произойдет распечатка отчета по датам сменных гашений.

Если нужно прервать печать отчета, нажать клавишу  .

Пример - Получить полный отчет за период с 02.09.02 по 03.09.02.

Машина находится в режиме «ОСГ.5?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	1	ИТ	0	2	0	9	0	2	ИТ	0	3
0	9	0	2	ИТ							

На чековой ленте распечатается:

ЭКР 2102К	
ККМ 000001234567	- заводской номер машины
ИНН 123456789123	
ЭКЛЗ 0237250631	- номер ЭКЛЗ
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ	
ДАТЫ: 02/09/02-	- начальная и конечная даты отчета
03/09/02	
ЗАКР.СМЕНЫ 0001	
02/09/02 11:19	
ОПЕРАТОР00	
ПРОДАЖА	
*2100.00	
ПОКУПКА	
*0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*0.00	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	
ЗАКР.СМЕНЫ 0002	
02/09/02 15:05	
ОПЕРАТОР00	
ПРОДАЖА	
*1213.11	
ПОКУПКА	
*0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*55.00	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	
*3313.11	
ПОКУПКА	
*0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*55.00	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	



## 5.2 Режим отчетов по номерам смен

Для получения отчета по номерам смен:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ 5?»);

б) нажать клавишу .

На индикаторе отобразится:

ОБГ 5 - или ОСГ 5 -

в) ввести номер требуемого отчета «3» (для получения полного отчета с распечаткой сумм по каждой смене за выбранный период) или «4» (для получения краткого отчета с распечаткой итоговых сумм по всем сменам за выбранный период);

г) нажать клавишу , на индикаторе отобразится: Н

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры начальный номер смены. При неправильном наборе смены нажать клавишу  и повторить ввод;

е) нажать клавишу . На индикаторе отобразится: О

ж) ввести с помощью цифровой клавиатуры конечный номер смены;

з) нажать клавишу .

Произойдет распечатка отчета по номерам смен.

Если нужно прервать печать отчета, нажать клавишу .

Пример - Получить полный отчет по номерам смен с №1 по №2.

Машина находится в режиме «ОСГ.5?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

На чековой ленте распечатается:

ЭКР 2102К ККМ 000001234567 ИНН 123456789123 ЭКЛЗ 0237250631 ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ СМЕНЫ: 0001-0002 ЗАКР.СМЕНЫ 0001 02/09/02 11:19 ОПЕРАТОР00 ПРОДАЖА *2100.00 ПОКУПКА *0.00	ВОЗВР. ПРОДАЖИ *0.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 ЗАКР.СМЕНЫ 0002 02/09/02 15:05 ОПЕРАТОР00 ПРОДАЖА *1213.11 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *55.00	ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 ИТОГО ПО СМЕНАМ ПРОДАЖА *3313.11 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00
--	--	--

## 5.3 Запрос документа по номеру КПК

Данный режим позволяет получить данные по каждому оформленному документу по номеру КПК. Для получения данных выполнить следующие действия:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ 5?»);

б) нажать клавишу .

На индикаторе отобразится:

ОБГ 5 - или ОСГ 5 -



На чековой ленте распечатается:

ЭКР 2102К	
ККМ 000001234567	
ИНН 123456789123	
ЭКЛЗ 0237250631	
КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА	
СМЕНА 0002	
ПРОДАЖА 02/09/02	
12:02 ОПЕРАТОР00	
ОТД002	1.000
	*6.00
ИТОГ	*6.00
00000116 #036623	
ПРОДАЖА 02/09/02	
13:55 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	1.000
	*10.00
00000121 #054707	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:13 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	1.000
	*5.00
ИТОГ	*5.00
00000122 #031249	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:15 ОПЕРАТОР00	
ОТД002	1.000
	*12.00
ОТД001	1.000
	*25.00
ИТОГ	*37.00
00000123 #064915	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:16 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	1.000
	*25.00
ОТД003	1.000
	*50.00
СКИД	*3.75
ИТОГ	*71.25
00000124 #013592	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:20 ОПЕРАТОР00	
ОТД002	1.000
	*50.00
ИТОГ	*50.00
00000125 #012966	

ОТД002	1.000
	*20.00
НАЦН	*0.50
ИТОГ	*30.50
00000117 #048881	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:03 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	1.000
	*10.00
СКИД	*0.50
ИТОГ	*9.50
00000118 #034768	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:06 ОПЕРАТОР00	
ОТД003	1.000
	*10.00
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:21 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	2.000
	*24.00
ИТОГ	*24.00
00000126 #001641	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:22 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	1.000
	*12.00
ИТОГ	*12.00
00000127 #007324	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:24 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	0.000
	*95.00
ОТД002	1.000
	*200.00
ИТОГ	*295.00
00000128 #064469	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:26 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	0.000
	*95.00
ОТД002	1.000
	*200.00
НАЦН	*5.25
ИТОГ	*300.25
00000129 #048710	
ВОЗВ.ПР. 02/09/02	

НАЦН	*0.61
ИТОГ	*10.61
00000119 #013054	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:09 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	1.000
	*12.00
ОТД002	1.000
	*20.00
ИТОГ	*32.00
00000120 #030049	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:10 ОПЕРАТОР00	
ОТД002	3.000
	*150.00
ИТОГ	*150.00
14:32 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	1.000
	*55.00
ИТОГ	*55.00
00000130 #004762	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:43 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	1.000
	*70.00
ИТОГ	*70.00
00000131 #046862	
ПРОДАЖА 02/09/02	
14:43 ОПЕРАТОР00	
ОТД001	2.000
	*110.00
ИТОГ	*110.00
00000132 #006610	
ЗАКР.СМЕНИ 0002	
02/09/02 15:05	
ОПЕРАТОР00	
ПРОДАЖА	*1213.11
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*55.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00
00000133 #034964	

## 5.5 Распечатка итога активизации ЭКЛЗ

Данный режим позволяет получить данные, зарегистрированные при активизации ЭКЛЗ:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ 5?»);

б) нажать клавишу .

На индикаторе отобразится:

ОБГ 5 - или ОСГ 5 -

в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета (7);

г) нажать клавишу .

Произойдет распечатка итога активизации ЭКЛЗ.

Если нужно прервать печать, нажать клавишу .

Пример – Распечатать итоги активизации ЭКЛЗ.

Машина находится в режиме «ОСГ.5?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

На чековой ленте распечатается:

ЭКР 2102К	- наименование машины
ККМ 000001234567	- заводской номер машины
ИНН 123456789123	- идентификационный номер налогоплательщика
ЭКЛЗ 0237250631	- номер ЭКЛЗ
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ	
02/09/02 10:46	- дата и время активизации ЭКЛЗ
ЗАКР.СМЕНЫ 0000	- номер последней закрытой смены
РЕГ 987654321321	- регистрационный номер машины
00000111 #000000	- номер КПК и значение КПК

## 5.6 Закрытие архива

**ВНИМАНИЕ! ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ПРОВОДИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРОВОДЯЩЕЙ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ, ПРИ СНЯТИИ ЭКЛЗ.**

Для закрытия архива выполнить следующие действия:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОСГ 5?»;

б) нажать клавишу .

На индикаторе отобразится:

ОСГ 5 -

в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета (8);

г) нажать клавишу .

Прозвучит звуковой сигнал и на индикаторе отобразится запрос на подтверждение закрытия архива: А.З.?

Нажать клавишу , если архив закрыть, или два раза клавишу , если архив закрывать не надо.

Пример – Закрыть архив ЭКЛЗ.

Машина находится в режиме «ОСГ.5?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ 8 ИТ ИТ

На чековой ленте распечатается:

АРХИВ ЗАКРЫТ

На индикаторе отобразится: ?

### 5.7 Запрос итогов смены по номеру смены

Данный режим позволяет получить итоги закрытия любой смены из ЭКЛЗ:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ 5?»);

б) нажать клавишу ИТ .

На индикаторе отобразится:

ОБГ 5 - или ОСГ 5 -

в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета (9);

г) нажать клавишу ИТ ;

д) ввести номер смены, по которой нужно распечатать итоги.

Примечание – Данный отчет можно получить по открытой смене;

е) нажать клавишу ИТ .

Произойдет распечатка итогов смены по номеру смены.

Если нужно прервать печать, нажать клавишу С .

Пример – Распечатать итоги закрытия смены №2.

Машина находится в режиме «ОСГ.5?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ 9 ИТ 2 ИТ

На чековой ленте распечатается:

ЭКР 2102К	
ККМ 000001234567	
ИНН 123456789123	- номер машины
ЭКЛЗ 0237250631	
ЗАКР.СМЕНИ 0002	- регистрационный номер ЭКЛЗ
02/09/02 19:12	- номер смены. Если смена открыта, на печать
ОПЕРАТОР00	выводится: ИТОГИ СМЕНИ 0002
ПРОДАЖА	
*1213.11	
ПОКУПКА	
*0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*55.00	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	
00000133 #034964	- код и значение КПК (выводятся на печать, если смена закрыта)





