


Схема работы оффлайн – кассы

Руководство пользователя

версия LiteBox 1.0

Схема работы оффлайн - кассы



Для обмена должно быть включено:

Оборудование (компьютер, ноутбук, планшет) с установленным Универсальным транспортным модулем (УТМ) ЕГАИС и подключенной JaCarta.

1. Обмен информацией между оффлайн кассой и облаком LiteBox, происходит каждые 180 сек. в автоматическом режиме.

Данные для обмена: справочник товаров (наименования, цены, остатки и т.п.), настройки фискального регистратора, горячие клавиши.

При приходе товарно-транспортной накладной из ЕГАИС, после ее подтверждения, информация о товаре передается в оффлайн –кассу.

2. При продаже алкогольной продукции (при сканировании PDF-кода на кассе) формируется файл и передается в УТМ ЕГАИС.

3. После того как УТМ ЕГАИС обработает, информация о продаже передается в ЕГАИС.

!!! Оффлайн-кассу следует перезапустить, если:

- добавлены и/или изменены фото товаров;
- добавлены и/или изменены избранные товары;
- добавлены новые пользователи;
- добавлены и/или изменены скидки на товары.



Управляй магазином легко!